

NF/A75D, NF/A75ND, NF/A75, NF/A70, NF/A70N, NF/A55D

FMV取扱ガイド

●この本で説明している主な内容



電源の入れ方/切り方



フラットポイント



音量調節



明るさ調節



テレビの準備 (テレビチューナー搭載機種のみ)



指紋認証




無線LAN (無線LAN搭載機種のみ)



メモリの増設/交換

FUJITSU



2 パソコンの取り扱い

3 周辺機器の 設置/設定/増設

4 お手入れ

5 仕様一覧



冊子のマニュアル

スタートガイド(1 設置編 2 セットアップ編)





使い始めるまでの準備はこれでバッチリ

- ●『スタートガイド 1 設置編』
- ●『スタートガイド2 セットアップ編』

FMV取扱ガイド



- ●各部の名称と働き
- ●パソコンの取り扱い
 - ・電源の入れ方/切り方
 - ・音量の調節
 - ・輝度の調節 など
- 周辺機器の設置/設定/増設
- ●お手入れ
- 仕様一覧

トラブル解決ガイド



- 安心サポート機能
 - ・FMVサポートナビ
 - ・トラブル解決ナビ
- バックアップ● パソコンを復元する (リカバリ)
- 廃棄・リサイクル
- **A** & Q & A

FMVテレビ操作ガイド



テレビチューナー搭載機種に添付

- テレビについて
 - ・テレビの見かた
 - 録画のしかた
 - 保存のしかた
- テレビなどに関するQ&A

サポート&サービスのご案内



- ユーザー登録・特典
- AzbyClubのご案内
- ●困ったときは
- 故障かな? と思ったときは
- お問い合わせ先
- 操作指導サービス
- お問い合わせ票/修理依頼票


この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。



画面で見るマニュアル

説明している主な内容

- ●パソコンの基本
- セキュリティ対策
- インターネット/Eメール
- FMV使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- 周辺機器の接続
- 添付ソフトウェア一覧
- 困ったときのQ&A
- ※この他にも、役に立つ情報が 盛りだくさんです。





画面で見るマニュアルの始め方

(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FMV画面で見るマニュアル」

の順にクリック

冊子のマニュアルの本文内に、≫「****(文書番号)」とある場合は 『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。





「目次」、「検索」、「索引」など、他にもいろいろな探し方があります。

『画面で見るマニュアル』について詳しくは、画面右上の **!!!** をクリックしてください。

目次

		安全にお使いいただくために	5 5
第1章	各語	部の名称と働き	
	3	パソコン本体前面 パソコン本体上面 パソコン本体側面 パソコン本体左側面 パソコン本体右側面 パソコン本体右側面 パソコン本体背面	10 14 15 15 16 17
	6 7 8	パソコン本体下面 キーボード 状態表示 LED リモコン テレビチューナー搭載機種のみ	18 19 20 21
第2章	763	ソコンの取り扱い	
	1	電源を入れる/切る AC アダプタを接続する 電源を入れる 電源を切る パソコンを待機状態にする/復帰させる AC アダプタを取り外す	24 24 26 29 31 32
	2	バッテリで使う	34 34 37
	3	内蔵ハッチリハックを文操する フラットポイントを使う フラットポイントについて フラットポイントの使い方	37 39 39 40
	4	音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
	5 6	液晶ディスプレイの明るさを調節する	45 46 46 47 50
	7	メモリーカードを使う メモリーカードをお使いになる上でのご注意 使えるメモリーカード メモリーカードを差し込む/取り出す	55 55 56 57
	8	テレビを見るためには	59
	9	このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について テレビを見るために必要な準備 接続方法を確認する 必要なものを用意する B-CAS カードをセットする アンテナケーブルを接続する ソフトウェアを準備する リモコンを使う テレビチューナー搭載機種のみ リモコンについて リモコンをお使いになる場合の注意	59 60 60 62 63 65 66 67

	リモコンに乾電池を入れる	68
	パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲	70
	10 指紋認証を使う	71 71
	指紋認証を使う	78
	指紋センサーについての注意	79
	指紋認証をお使いになる場合の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	11 LAN (有線 LAN) 機能を使う	81
	このパソコンの LAN 機能	81
	インターネットを使うときの接続例	81
	LAN(有線 LAN)をお使いになる場合	82
	12 無線 LAN 機能を使う	83
	無線 LAN 搭載機種のみ	
	このパソコンの無線 LAN 機能	83
	インターネットを使うときの接続例	83
	無線 LAN をお使いになる場合	84
	13 FeliCa ポートを使う	85
	FeliCa ポート搭載機種のみ	
	FeliCa とは?	85
	このパソコンでできること	85
	FeliCa ポートを使う 「かざしてナビ」のポーリング動作について	8 <i>6</i> 87
	FeliCa ポートをお使いになる上でのご注意	89
	故障かな?と思ったら	89
	14 Web カメラを使う	90
	Web カメラ搭載機種のみ	, ,
	Wab ナソニズズナファ L	
	WIED II X T ("C'AA, C	90
	Web カメラでできること Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	90 90
無の辛	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	90 90
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	90 94
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	90 94 94
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	90 94 94 94
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方	90 94 94 95
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器とは? 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意	94 94 94 95 96
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器とは? 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換	90 94 94 95 96
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器とは? 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する	90 94 94 95 96 97
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表	90 94 94 95 96
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリ取り扱い上の注意	90 94 94 95 97 97
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意	90 94 94 95 96 97 97
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し	94 94 94 95 97 97 97 97 100
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケをお使いになる上でのご注意	94 94 94 95 96 97 97 97 100 103
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケをお使いになる上でのご注意 マイジャケを取り付ける	94 94 94 95 97 97 97 100 105 105
第3章	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケをお使いになる上でのご注意	94 94 94 95 96 97 97 97 100 103
	Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケをお使いになる上でのご注意 マイジャケを取り付ける	94 94 94 95 97 97 97 100 105 105
	関辺機器の設置/設定/増設 「周辺機器をお使いになる場合 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付する	94 94 94 95 97 97 97 100 103 105 106
	 Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器とは? 周辺機器を取り付けるとは 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリを増やす メモリ容量を確認する マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケをお使いになる上でのご注意 マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付する マイジャケを取り付す お手入れ 1 FMV のお手入れ 	94 94 94 95 97 97 97 100 105 105
	 Web カメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方 周辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケをお使いになる上でのご注意 マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付する マイジャケを取り付する マイジャケを取り付する マイジャケを取り付する マイジャケを取り付する お手入れ パソコン本体および添付品のお手入れ 液晶ディスプレイのお手入れ 	96 94 94 95 96 97 97 97 106 105 106
	 B辺機器の設置/設定/増設 1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリの組み合わせ表 メモリを増やす メモリを増やす メモリ容量を確認する 3 マイジャケの取り付け/取り外し マイジャケをお使いになる上でのご注意 マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付ける マイジャケを取り付する マイジャケを取り付す お手入れ 1 FMV のお手入れ パソコン本体および添付品のお手入れ 	96 94 94 95 97 97 97 100 103 105 106 108

第5章 仕様一覧

	1 パソコン本体の仕様 仕様一覧の注記について	
	2 その他の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	インテル (R) ターボ・メモリー	128
索引		131

安全にお使いいただくために

本製品には「『安心してお使いいただくために』というマニュアルが添付されています。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

お使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、 および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

\triangle	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中や その脇には、具体的な警告内容が示されています。
\Diamond	○で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。 記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述して います。必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
••>	参照先を記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
型	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
<u></u>	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Ultimate
Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer 7 または Internet Explorer
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
FMV 画面で見るマニュアル V1.4	画面で見るマニュアル
xD-Picture Card TM	xD- ピクチャーカード
ExpressCard TM /34 モジュール ExpressCard TM /54 モジュール	ExpressCard

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国 における登録商標または商標です。

インテル、Intel、インテル Core、インテル Celeron および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

xD-Picture CardTM、xD-ピクチャーカード [™] は富士写真フイルム株式会社の商標です。

「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」、「マジックゲー ト」および 🌨 は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

FeliCa ポートソフトウェアおよび SFCard Viewer は、ソニー株式会社の著作物であり、FeliCa ポートソフトウェアおよび SFCard Viewer にかかる著作権、その他の権利はソニー株式会社および各権利者に帰属します。

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 Edy(エディ)は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

FeliCa ブラットフォームマークは、FeliCa ネットワークス株式会社の商標です。 eLIO は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルの登録商標です。

「かざしてナビ」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「かざしてナビ」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者 に帰属します。

SD ロゴおよび SDHC ロゴは商標です。

ExpressCardTM、ExpressCardTM ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商 標で、富士通ヘライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright® FUJITSU LIMITED 2008

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。

Memo

第一章

各部の名称と働き


パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。

1	パソコン本体前面	
2	パソコン本体上面	
3	パソコン本体側面	
4	パソコン本体背面	
5	パソコン本体下面	
6	キーボード	
7	状態表示 LED	
8	リモコン	
	テレビチューナー搭載機種のみ	

【パソコンの取り扱い


パソコン本体前面

■ NF/A75D. NF/A75ND. NF/A55D の場合



ワンタッチボタン

決められたソフトウェアをワンタッチで起動します。 起動するソフトウェアを変更することもできます。



サポートボタン

- ・Windows 起動時 「FMV サポートナビ」が起動し、「Q&A」や「日頃のメンテナンス」などのサポート 機能を簡単に始めることができます。
- ・シャットダウン時 Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」や「マイリカバリ」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことが出来ます。 (※スリーブ中の場合には「FMV サポートナビ」が起動します。)

詳しくは↑「トラブル解決ガイド」→「充実のサポート機能で安心・快適」をご覧ください。


パソコン本体前面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



▼参照


・ 「画面で見るマニュアル』 » 「000270」で検索→ 「各部の名称と働き:パソコン本体前面」

■ NF/A75. NF/A70. NF/A70N の場合



ワンタッチボタン

決められたソフトウェアをワンタッチで起動します。 起動するソフトウェアを変更することもできます。



サポートボタン

- ・Windows 起動時 「FMV サポートナビ」が起動し、「OS
 - 「FMV サポートナビ」が起動し、「Q&A」や「日頃のメンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めることができます。
- シャットダウン時

Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」や「マイリカバリ」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことが出来ます。

(※スリープ中の場合には「FMV サポートナビ」が起動します。)

詳しくは「『トラブル解決ガイド』→「充実のサポート機能で安心・快適」をご覧ください。

パソコン本体前面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




▼参照

ゆ『画面で見るマニュアル』»「000270」で検索
→「各部の名称と働き:パソコン本体前面」



パソコンの取り扱い パソコン本体上面



注:無線 LAN 搭載機種のみ

パソコン本体上面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




▼)参照

心「画面で見るマニュアル」»「000260」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体上面」



パソコンの取り扱い パソコン本体側面

パソコン本体左側面



注:テレビチューナー搭載機種のみ


パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



▼参照

●『画面で見るマニュアル』》「000280」で検索→「各部の名称と働き:パソコン本体側面」→「パソコン本体上側面」

パソコン本体右側面



パソコン本体側面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



▼参照

心「画面で見るマニュアル」»「000280」で検索 →「各部の名称と働き:パソコン本体側面」→「パソ コン本体右側面」



パソコンの取り扱い

パソコン本体背面

品 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続します。

•�� USB コネクタ

USB マウス、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を接続します。

> **一 マイジャケ取り付け溝** 別売のマイジャケを取り付 けるための溝です。

まり **品 LAN コネクター** LAN ケーブルを接続 します。(・◆ P.81)

市販のケーブルを接続して、 テレビにパソコンの映像を 出力します。

排気孔

パソコン本体内部の熱を外部 に逃がします。

注:テレビチューナー搭載機種のみ

Y アンテナ入力端子 (地上デジタル)

添付のアンテナ変換ケーブルを利用し、テレビアンテナと接続します。(・◆ P.65) [注]

※イラストは機種や状況により異なります。

•<≒ USB コネクタ

USB マウス、プリンタなどの USB 規格の 周辺機器を接続します。

□ 外部ディスプレイコネクタ

___ 外部ディスプレイを接続します。


パソコン本体背面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



▼)参照

ゆ『画面で見るマニュアル』≫「000300」で検索
→「各部の名称と働き:パソコン本体背面」

【パソコンの取り扱い パソコン本体下面



パソコン本体下面の各部の名称と 働きについて、詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。




▼)参照

♥ 『画面で見るマニュアル』 》 「000250」 で検索 → 「各部の名称と働き:パソコン本体下面」



パ ソ コン の 取 り 扱 い

キーボード



半角/全角キー

半角入力/全角入力を切り替えます。全角入力 すると、日本語入力ができます。

Esc キー

現在の作業を取り消します。

ファンクションキー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられています。青い刻印の機能は、**回**を押しながらそのキーを押して使います。

Fn +-

この回を押しながら青い刻印のあるキーを押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用することができます。

Shift +-

(Shift)を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印されている文字や記号を入力できます。

Caps Lock +-

Shift を押しながら でいたで を押して、英大文字入力/小文字入力を切り替えます。

注: Num Lk ランプ点灯時に、Shift キーを押しながらテンキーを押すと、テンキーの下段に刻印された機能が使えます。

Back Space ≠-

カーソルの左側にある 1 文字を削除します。

Delete +-

カーソルの右側にある 1 文字を削除します。

Num Lk キー

テンキーの設定を切り替えます。(•▶P.20)

- Num L k ランプ 点灯時 [注]テンキーで数字や記号を入力できます。
- ・Num L k ランプ消灯時 テンキーの下段に刻印された機能を使えます。

カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

Enter +-

入力した文字を確定したり、改行します。

テンキー


数字や記号を入力します。

その他のキーや詳しい説明は次の マニュアルをご覧ください。



▼参照

状態表示 LED



- ① 電源ランプ パソコンの電源が入っているときに点灯します。
- ② + バッテリ充電ランプ パソコンにAC アダプタが接続されている場合 に、バッテリの充電状態を表示します。 (**→** P.34)
- ③ 一 バッテリ残量ランプ バッテリの残量を表示します。(•►P.35)
- ④ 🔂 ディスクアクセスランプ 内蔵ハードディスクやCD、DVD にアクセスし ているときに点灯します。
- ⑤ 🛈 Num Lk [ナムロック] ランプ テンキーの状態を表示します。 点灯時は、テンキーで数字や記号が入力できま 消灯時は、テンキーの下段に刻印された機能が使 えます。 $[Num Lk] \neq -(...>P.19)$
- ⑥ 🖾 Caps Lock[キャプスロック]ランプ 英大文字固定モード (英字を大文字で入力する状 態) のときに点灯します。 [Caps Lock] ‡- (→P.19)
- ⑦ 🗹 Scroll Lock[スクロールロック]ランプ Fnキーを押しながらScr Lkキーを押したときに 点灯します。点灯中の動作は、ソフトウェアに よって異なります。

状態表示LEDの各部の名称と働 きについて、詳しい説明は次のマ ニュアルをご覧ください。




▼参照

心 「画面で見るマニュアル」 » 「000230」 で検索 →「各部の名称と働き:状態表示 LED」



パソコンの取り扱いリモコン

テレビチューナー搭載機種のみ



その他のボタンや詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。



▼参照

♥『画面で見るマニュアル』»「000320」で検索→「各部の名称と働き:リモコン」

心『画面で見るマニュアル』»「000740」で検索

Memo

第2章 パソコンの取り扱い

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを説明しています。

1	電源を入れる/切る	2	24
2	バッテリで使う		34
3	フラットポイントを使う		39
4	音量を調節する	۷	14
5	液晶ディスプレイの明るさを調節する		15
6	CD/DVD を使う	Z	16
7	メモリーカードを使う	5	55
8	テレビを見るためには	5	59
	テレビチューナー搭載機種のみ		
9	リモコンを使う		37
	テレビチューナー搭載機種のみ		
10	指紋認証を使う		7]
11	LAN (有線 LAN) 機能を使う		31
12	無線 LAN 機能を使う		33
	無線 LAN 搭載機種のみ		
13	FeliCa ポートを使う		35
	FeliCa ポート搭載機種のみ		
14	Web カメラを使う		90



パ ソ コン の 取 り 扱 い

電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

AC アダプタを接続する

AC アダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

♪ 警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れない でください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコ ンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。 落雷による感電、火災の原因となります。



・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故 障する原因となります。

Oint AC アダプタが熱くても故障ではありません

パソコンの使用中は、ACアダプタが熱くなることがありますが、故障ではありません。

液晶ディスプレイを開きます。


ラッチを押してロックを外し、パソコン本体とラッチ部分の両方に手を添えて開けてください。



2 AC アダプタを取り付けます。

① AC アダプタに AC ケーブルを接続し、②パソコン本体の DC-IN [ディーシーイン] コネクタ に接続します。③その後、電源プラグをコンセントに接続します。

正しく接続すると、状態表示 LED [エルイーディー] のバッテリ充電ランプ (→□) が点灯します。



(イラストは機種や状況により異なります)


電源を入れる

ここでは電源の入れ方のうち Windows を起動する方法を説明しています。

重要 電源を入れるときの注意

- ・電源を入れてからこのパソコンが起動するまでは、むやみにキーボードやフラットポイントに触れ ないでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。
- ・電源ボタンは、4 秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れてしまいます。データが失われること もありますので、ご注意ください。

電源ボタン(心)を押します。



(イラストは機種や状況により異なります)

電源ランプが点灯し、画面に文字などが表示されます。

- ■Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、手順 4 に進んでください。
- ■Windows のログオンパスワードを設定している場合や、指紋を登録している場合は、 手順2に進んでください。

Windowsのパスワードについては、Windows のヘルプを表示し、「パスワード」で検索して「コ ンピュータをパスワードで保護する」をご覧ください。

2 お使いのユーザー名をクリックします。

指紋を登録している場合は、そのまま指紋センサーに指をスライドさせると、手順の画面が表示されます。ユーザー名をクリックする必要はありません。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

ろ Windows のログオンパスワードを入力し、⑤をクリックします。





Point Windows が起動しない場合

バッテリ残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。 次の点を確認してください。

- ・AC アダプタを取り付けているとき AC アダプタが正しく取り付けられているかを確認してください。 「AC アダプタを接続する」(•► P.24)
- バッテリで使うとき

バッテリの残量が充分にあるかを確認し、残量が少ない場合は AC アダプタを取り付けてください。 以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照

- ■『トラブル解決ガイド』
- → 「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

電源を切る

ここでは電源の切り方のうち Windows を終了する方法を説明しています。

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自動的に電源が切れます。

このパソコンを使わないときは、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくこともできます。スリープにする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・ト31)をご覧ください。

¶ 作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了します。

ソフトウェアを起動したままこれ以降の操作を進めると、途中で作業中のデータを保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるので、あらかじめデータを保存した後、ソフトウェアを終了してください。

2 CD や DVD がセットされていたら、CD/DVD 取り出しボタンを押して取り出します。

パソコンの電源を切ってしまうと、CD や DVD は取り出せません。

3 ⑤(スタート) をクリックします。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

Point パソコンが動かなくなり操作できない場合

フラットポイントやキーボードが操作できないなど、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご 覧ください。

▼参照

『トラブル解決ガイド』

→「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

それでも電源が切れないときは、パソコン本体前面の電源ボタンを 4 秒以上押して、強制的に電源を切って ください。

■をクリックします。



5「シャットダウン」をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

パソコンを待機状態にする/復帰させる

このパソコンを使わないときは、パソコンの電源を切らずに待機状態にしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。ここでは、パソコンをスリープにする方法と、スリープから復帰(レジューム)する方法について説明します。

oint 次の場合はパソコンの電源を切ってください

- パソコンを長期間使わないとき
- ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったとき 上記のような場合はいったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。 電源の切り方については、「電源を切る」(・→ P.29)をご覧ください。

スリープとは

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。

パソコンをスリープする



パソコンがスリープの状態になります。スリープ中は、電源ランプが点滅します。

スリープから復帰する

電源ボタン(心)を押します。

パソコンがスリープから復帰(レジューム)します。電源ボタンは 4 秒以上押し続けないでくだ さい。パソコンの電源が切れてしまいます。

oint 復帰するときは

スリープにした後は、必ず 10 秒以上たってから復帰(レジューム)するようにしてください。 スリープや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 省電力機能について

♥『画面で見るマニュアル』»「000410」で検索

→「省電力機能を使う」


AC アダプタを取り外す



パソコン本体を持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け・取り外しをするとき、パソコンを長時間 使わないときは、必ず、AC アダプタを取り外してください。

AC アダプタを取り外します。

① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜き、② AC アダプタを DC-IN コネクタから取り 外します。



(イラストは機種や状況により異なります)

重 要 パソコン使用中に AC アダプタを取り外すときの注意

バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリが充電されていない場合があるので、ご注意ください。

重要 電源を切っても電力を消費しています

パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費しています。そのため、AC アダプタを取り外した状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。

長時間 AC アダプタを取り外していた場合は、お使いになる前に AC アダプタを接続してから電源を入れてください。

バッテリの残量を減らさないためには、AC アダプタを接続しておくか、長期間パソコンを使用しない場合には内蔵バッテリを外してください。

2 液晶ディスプレイを閉じます。

液晶ディスプレイはラッチ部分に手を添えて、静かに閉じてください。

重要 液晶ディスプレイを閉じるときの注意

- ・液晶ディスプレイは、ラッチ部分に手を添えて、静かに閉じてください。液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- ・液晶ディスプレイの間に文房具などを挟まないように注意してください。



パソコンの取り扱い

バッテリで使う

バッテリで使うには

このパソコンは、バッテリを使って動作させることができます。 ここでは、バッテリの充電方法やバッテリでパソコンを使う方法について説明しています。

バッテリ充電ランプ/バッテリ残量ランプの表示

バッテリ充電ランプ (**→** □) /バッテリ残量ランプ (□) は、次のように表示されます。

■ バッテリ充電ランプ(*ロ)

状態	充電ランプの表示
AC アダプタを接続し、充電中	オレンジ点灯(🕶 🗋)
AC アダプタを接続し、充電終了(満充電時)	グリーン点灯(★ ̄】)
AC アダプタ接続(バッテリ未装着)時	
AC アダプタ未接続(充電していない)時	消灯

重 要 バッテリ充電ランプがオレンジ点滅した場合

バッテリ充電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷や されて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止していることを表していま す。しばらくして内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ点灯になり充電を再開します。

■ バッテリ残量ランプ(□)

	動作時 スリープ時、休止状態時、 電源OFF時(充電中)	スリープ時(満充電時)、 ACアダプタ未接続時	電源OFF時 ACアダプタ未接続時 休止状態(満充電時)
バッテリ残量 100~50%	グリーン点灯(🔲)	ゆっくりグリーン点滅	
バッテリ残量 49~ 13%	オレンジ点灯(🔲)	ゆっくりオレンジ点滅	
バッテリ残量 12%以下 (LOW [ロウ] バッテリ状態)	レッド点灯	ゆっくりレッド点滅	消灯
バッテリ残量計測中 (内蔵バッテリパック装着後4 秒間)	オレンジ点滅() (
バッテリパック未装着時	消灯		
バッテリ異常時 [注]	レッド点滅		

[注] バッテリが正常に取り付けられていない、または故障している場合

重要 バッテリ残量ランプがレッド点滅した場合

- ・早い間隔でレッド点滅:バッテリが正しく装着、充電できていません。バッテリを取り付け直して ください。
- ・レッド点灯/点滅 : バッテリ残量が少なくなっています (LOW バッテリ状態)。すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

充電してバッテリで使う

イ パソコンに AC アダプタを接続します。

充電が始まり、バッテリ充電ランプが点灯します。

3 電源ボタンを押します。

バッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 バッテリについて

ゆ『画面で見るマニュアル』»「000590」で検索

→ 「バッテリで使う」

内蔵バッテリパックを交換する

バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。 稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。 使用できるバッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 内蔵バッテリパックを交換する

�『画面で見るマニュアル』》「000560」で検索

→「内蔵バッテリパックを交換する」→「必要なものを用意する」

⚠警告



・バッテリパックの交換を行う場合は、パソコン本体の電源を必ず切り AC アダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。

パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。


電源の切り方は、「電源を切る」(・→P.29)をご覧下さい。

2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。

3 内蔵バッテリパックを取り外します。


①ツメを矢印の方向に押しながら、②内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、ツメがカチッと音がするまでしっかりはめこ みます。





「パ|ソ|コ|ン|の|取|り|扱|い


フラットポイントを使う

フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインタを動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある 2 つのボタンで構成されています。

この操作面を指先で上下左右になぞることにより、画面上のマウスポインタを移動させます。 左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

また、中央にある指紋センサーを使って、簡単に画面をスクロールすることができます。



(イラストは機種や状況により異なります)

point フラットポイントをお使いになるときの注意

・フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

古使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。

point USB [ユーエスビー] マウスを使用することもできます

マウスの接続方法については、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 マウスの接続方法について

心「画面で見るマニュアル」»「000680」で検索

→「マウスを接続する」

フラットポイントの使い方


■ マウスポインタ()) を移動させる

操作面を指先で上下左右になぞることで、画面上のマウスポインタ())を移動させます。



point 指が操作面の端まできたら

いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインタは動きません。



指を離している間はマウスポインタは動きません。

■ クリック (タップ)

左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐに離すか、操作面を 1 回タップ(軽くたたく)ことです。 また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右クリック」といいます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

oint うまくタップできない場合

なるべく操作面の中央部分をたたくようにしてください。また、操作面をたたくときや離すときに、 の位置がずれないように、気を付けてください。


■ ダブルクリック

左ボタンをカチカチッと素早く2回押して、すぐに離すか、操作面を2回連続してタップすることです。




■ドラッグ

左ボタンを押したまま操作面をなぞり、希望の位置で指を離します。 または、操作面を素早く2回タップし、2回目のタップのときに指を操作面上から離さずになぞり、希望の位置で指を離します。



■ ポイント

マウスポインタをアイコンやメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項目の説明が表示されます。



(画面は機種や状況により異なります)

■ スクロール

指紋センサー上で指先をスライドすると、画面の表示をスクロールできます。


■ ■ スクロールしたい領域(ウィンドウの中)をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

2 指紋センサー上で指先をスライドします。

ウィンドウの中の表示が指をスライドさせた方向にスクロールします。



続けて画面をスクロールするには、いったん指を離してから繰り返し指をスライドします。 画面を大きくスクロールさせる場合には、指をスライドした後、センサーの上にしばらく止めて おくとスクロールが自動的に繰り返されます。

point 指紋センサーで画面をスクロールするときのご注意

お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。

フラットポイントについては、次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 フラットポイントについて

©「画面で見るマニュアル」»「000640」で検索
→「フラットポイントを使う」

パンコンの取り扱い

音量を調節する


スピーカーやヘッドホンの音量は、音量調節ボタン、キーボードなどで調節できます。

重 要 スピーカーが故障する原因となる場合があります

音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。

パソコン本体の音量調節ボタンを押して、適切な音量に調節します。

(-) 側を押すと小さく、(+) 側を押すと大きくなります。



音量調節する方法はいろいろあります

Column

- ・音量を小さくする
- (Fn)を押しながら、(F8)を押します。
- ・音量を大きくする
 - 「The を押しながら、「F9」を押します。
- 音を消す
 - [h] を押しながら、[f3] を押します。

もう一度 [6] を押しながら [6] を押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音 が出るようになります。



· 画面右下の通知領域にある(📢)でも調節できます。その他、音量調節については、次のマニュアル をご覧ください。

参照 音量を調節する

♥『画面で見るマニュアル』»「000190」で検索

→「音量を調節する」



液晶ディスプレイの明るさを 調節する

キーボードで画面の明るさを、8段階に変更できます。

1


明るさを設定します。

■明るくする場合

■暗くする場合

■を押しながら
●を押す

画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。



暗い < 明るい

明るさの設定について

Column

- ・キーボードで画面の明るさを設定しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰したり、ACアダプタの取り付けや取り外しを行うと、変更前の明るさに戻ります。
- ・パソコンを再起動したり、スリープから復帰したり、ACアダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、キーボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。このような場合は、しばらく時間を置いてから変更してください。
- ・ご購入時は、ACアダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるように設定されています。
- ・明るさの設定は、ACアダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に変更できます。

明るさの設定については、次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 液晶ディスプレイの明るさの設定について

♥『画面で見るマニュアル』》「000180」で検索

→ 「液晶ディスプレイの明るさを変更する」



パソコンの取り扱い

CD/DVD を使う

このパソコンでできること

このパソコンでは、CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や DVD-VIDEO を再 生することができます。

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

▼ 参照 CD や DVD で楽しむ

♥『画面で見るマニュアル』

→「カテゴリ別」→「CD·DVD」



このパソコンで使えるディスク/使えないディスク ●

使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

	種別	読みかたの例	
CD	CD-ROM	シーディーロム	
	CD-DA(音楽 CD)	シーディーディーエー	
	フォトCD	フォトシーディー	
	ビデオ CD	ビデオシーディー	
	CD-R	シーディーアール	
	CD-RW	シーディーアールダブル シーディーリライタブル	
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム	
	DVD-VIDEO	ディーブイディービデオ	
	DVD+R	ディーブイディープラスアール	
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル	
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー	
	DVD-R	ディーブイディーアール ディーブイディーマイナスアール	
	DVD-RW	ディーブイディーアールダブル ディーブイディーマイナスアールダブル	
	DVD-R DL	ディーブイディーアールダブルレイヤー ディーブイディーマイナスアールダブルレイヤー	
	DVD-RAM (注)	ディーブイディーラム	

注:ディスクはお使いになる前に、フォーマットが必要です。

→ 参照 ディスクをフォーマットする

空『画面で見るマニュアル』》「000060」で検索 → DVD-RAM をフォーマットする

推奨ディスク 2008年2月現在

次のディスクの使用を推奨します。

下記以外のディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。ま た、下記以外の DVD-RW または DVD+RW をお使いの場合は、書き込みが正常に行えない場合 や、再生できない場合があります。

なお、富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。

お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

	メーカー	メーカー型名	
CD-R	太陽誘電	CDR-80WTY、CDR-80WPY	
CD-RW	富士通サプライ品	イ品 CD-RW74/0241410	
	三菱化学メディア	SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1	
DVD-R	太陽誘電	DR-47WTY、DR-47TY	
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85YP1、DHR85H1	
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H	
DVD-RAM	松下電器	LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無) LM-HB47MA(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可) LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)	
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P A(4.7GB、カートリッジ無) DRMC94C.1P(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可) DRM12OC.1P A(4.7GB、カートリッジ無) DRMC24OC.1P(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)	
DVD+R 三菱化学メディア		DTR47JP	
	太陽誘電	DR+47WTY	
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1、DTR85NP1	
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1	

使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

- 円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。 円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。 異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5 mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

- 傷またはヒビの入ったディスク 傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内部で破損する場合があります。
- カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM(Type 1) DVD-RAM は、カートリッジ無しタイプ、またはカートリッジからディスクが取り出せるタイプを お使いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無理に取り出して使わないでください。

▼ 参照 このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて

♥『画面で見るマニュアル』》「000050」で検索

→「使えるディスクと対応ソフトウェア」

*ディスクをパソコンにセット*する/取り出す

ここでは、ディスクをパソコンにセット/取り出しをする方法について説明しています。

ディスクをセットする

注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

重要 ディスクをセットするときの注意

・CD や DVD に頻繁にアクセスしたり、DVD-VIDEO を再生したり、CD や DVD に書き込み、書き換えをしたりする場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けることをお勧めします。 パソコン本体に AC アダプタを取り付ける方法については、「AC アダプタを接続する」(・→ P.24) をご覧ください。

重要 ディスク使用時の風切音について

ディスクはデータの読み出しなどの際に高速回転するため、使用時には振動や風切音がすることがあります。

CD/DVD 取り出しボタンを押します。


電源が切れている場合は、電源を入れてから CD/DVD 取り出しボタンを押してください。 状態表示 LED のしが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)


トレーが少し飛び出します。

2 トレーを静かに引き出します。




3 トレーを支えながら、ディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を上に(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込みを行う面を下に)して、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとはめ込んでください。



重 要 ディスクはしっかりとセットしてください


きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、読み取れなかったり、取り出せなくなったりすることがあります。また、トレーやドライブの内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。



ディスクをセットしてから、パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。

「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、次のどちらかの操作を 行います。

- ・すでに使いたいソフトウェアが起動している場合は、■をクリックします。
- ・使いたいソフトウェアが起動していない場合は、表示されている項目の一覧で使いたいソフト ウェアをクリックします。



(画面は状況により異なります)

ディスクを取り出す

注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

1 ディスクを利用しているソフトウェアがあれば終了します。

2 CD/DVD 取り出しボタンを押します。


トレーが少し飛び出します。

電源が切れている場合は、電源を入れてから CD/DVD 取り出しボタンを押してください。 状態表示 LED のくか が点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。

3 トレーを静かに引き出します。

4 トレーを支えながら、ディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクのふちを持ち上げてください。



(イラストは機種や状況により異なります)

ディスクが取り出せなくなった場合は、次のマニュアルをご覧ください。

参照 このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて

心『画面で見るマニュアル』》「000052」で検索

→「ディスクをパソコンにセットする/取り出す」→「ディスクが取り出せなくなったら」



メモリーカードを使う

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカードの差し込み方法、および取り出し方法について説明しています。

SD メモリーカード、メモリースティックおよび xD- ピクチャーカードを総称して、メモリーカードと呼んでいます。

メモリーカードをお使いになる上でのご注意

メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。


• メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo または miniSD カードや microSD カードをお使いの場合は、アダプタが必要になります。メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo または miniSD カードや microSD カードをお使いの場合は、必ずアダプタに差し込んでからお使いください。そのまま挿入すると、メモリーカードが取り出せなくなります。

また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプタに差し込んだまま取り出してください。 アダプタだけをダイレクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。

• メモリースティック Duo アダプタは、塗装部分が剥がれた状態では使用しないでください。ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、メモリースティック Duo またはメモリースティック PRO Duo を認識しなかったり、故障の原因となります。

また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用することもしないでください。アダプタが取り出せなくなる場合があります。

メモリースティック Duo アダプタ



メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo




miniSD カード



• miniSD カードのアダプタには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタイプのアダプタは使用しないでください。ダイレクト・メモリースロット内部の端子が接触し、故障の原因となる場合があります。

miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



使えるメモリーカード

ダイレクト・メモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接デー 夕を読み書きするためのスロットです。

ダイレクト・メモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。 ただし、すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

MEMORY STICK (注 1)	S 沙 (注2)	xD-Picture Card*
・メモリースティック ・メモリースティック (メモリーセレクト機能付) ・メモリースティック Duo ・メモリースティック PRO ・メモリースティック PRO Duo	・SD メモリーカード ミニエスティー ・miniSD カード マイクロエスティー ・microSD カード エスティーエイチシー ・SDHC カード	・ xD - ピクチャーカード ・ xD - ピクチャーカード Type M シリーズ ・ xD - ピクチャーカード Type H シリーズ

- 注1:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
- 注 2:マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。 SDIO カードには対応していません。

2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。 SD メモリーカード、miniSD カード、microSD カードは、著作権保護機能(CPRM [シーピーアールエム])に対応 しています。

<u>メモリーカードを差し込む</u>/取り出す

⚠ 注意



・メモリーカードを差し込む場合または取り出す場合は、ダイレクト・メモリースロットに指 などを入れないでください。

けがの原因となることがあります。

重要 メモリーカードをお使いになるときの注意


- ・メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- ・メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてください。Windows でフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなります。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。
- ・テレビチューナー搭載機種の場合は、番組の視聴中や録画中または録画予約の待機中は、メモリーカードの差し込みや取り出しを行わないでください。

point メモリーカードを差し込む手順を動画で見ることができます

サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)で、メモリーカードを差し込む手順の動画がご覧になれます。

メモリーカードを差し込む

メモリーカードをダイレクト・メモリースロットに差し込みます。



(イラストは機種や状況により異なります)


- ※ 製品名のある面を上側にして、 まっすぐに差し込みます。
- ※ SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードを同時に使用することはできません。

$\bigcirc \text{oint} \quad \frac{\lceil \overline{3} \rceil}{\langle 0 \rceil}$

<u>「マイフォト」について</u>

(NF/A70N でスリムソフトウェアセットを選択した場合を除く)

このパソコンには画像表示ソフトウェア「マイフォト」が添付されています。メモリーカードをパソコン本体のダイレクト・メモリースロットに差し込むと、「マイフォト」が起動する場合があります。メモリーカードをダイレクト・メモリースロットにセットした場合に「マイフォト」を起動しないようにするには、「マイフォト」のメニュー画面の「設定」ボタンをクリックして、「メモリーカード挿入時にこのソフトを自動起動する」の「しない」の ◎ を ◎ にして、「適用」ボタンをクリックし、マイフォトを終了します。「マイフォト」を自動起動しない設定にしたときは、メモリーカードをパソコン本体のダイレクト・メモリースロットに差し込んでも「マイフォト」は起動しません。



マイフォトについて、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

▼)参照

心『画面で見るマニュアル』》「210750」で検索 →「マイフォト」

メモリーカードを取り出す

■ 画面右下の通知領域にある (ハードウェアの安全な取り外し)を クリックします。

2 「nnn を安全に取り外します」をクリックします。

nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。

ろ「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたら、メモリーカードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

メモリーカードについて詳しくは次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 メモリーカードについて

心『画面で見るマニュアル』»「000700」で検索 → 「メモリーカードを使う」



パソコンの取り扱い

テレビを見るためには

テレビチューナー搭載機種のみ

このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について

地上デジタル放送を視聴できます。

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応した UHF [ユーエイチエフ] アンテナが必要です。

■ 地上デジタル放送について

• 地上デジタル放送用のアンテナについて

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを、地上デジタル放送の電波送信塔に向けて設置する必要があります。

地上デジタル放送に対応していない UHF アンテナをお使いの場合は、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを設置してください。また、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナをお使いの場合でも、アンテナの向きを変更したり、ブースターが必要になったりする場合があります。アンテナの向きを変えると、今まで視聴していた地上アナログ放送が映らなくなることがありますので、そのようなときは、地上デジタル放送用と地上アナログ放送用のアンテナを、別に設置することをお勧めします。

また、お住まいの地域によって、周波数が異なります。詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電器 店にお問い合わせください。

point ケーブルテレビをご利用になっている場合

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、受信契約をしているケーブルテレビ放送会社によって接続方法 が異なります。

このパソコンでは、「同一周波数パススルー方式」、「周波数変換パススルー方式」に対応しています。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

• 地上デジタル放送の放送エリアについて

地上デジタル放送を視聴する前に、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内かどうかを、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2008年3月現在)で確認してください。

なお、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられたり、電波が弱かったりする場合は、視聴できないことがあります。

テレビを見るために必要な準備

初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。

- 1 接続方法を確認する(→P.60)
- 2 必要なものを用意する (→P.62)
- 3 B-CAS [ビーキャス] カードを準備する (→P.63)
- **4** アンテナケーブルを接続する(*▶P.65)
- **5** ソフトウェアを準備する (→P.66)


接続方法を確認する

接続のしかたは壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次の 図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。

■ UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合


地上デジタル放送に対応した UHF アンテナと混合器を用意してください。

VHF/UHFアンテナ(地上アナログ放送対応)



■ UHF アンテナが地上デジタル放送に対応している場合

VHF/UHFアンテナ



■ マンションなどの共同受信の場合

マンションなどの共同受信の場合は、視聴できる放送が異なります。マンションの管理者にお問い合わせください。



必要なものを用意する

必ず用意してください


■ B-CAS カード



■ アンテナ変換ケーブル



■ アンテナケーブル (別売)



アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧めします。 なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

point ネジ式でない F型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いの場合

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が利れることがあります。

必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。「接続方法を確認する | (・◆ P.60) を参考に、用途に合った製品をご購入ください。

■混合器

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。

■ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

■ アッテネーター

強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。

B-CAS カードをセットする

B-CAS カードについて

- B-CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお読みください。
- B-CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを挿入していないと、 地上デジタル放送を視聴することができません。

B-CAS カードについては、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

「FMV テレビ操作ガイド』


→ 「テレビを見る」 → 「デジタル放送とアナログ放送について」 → 「デジタル放送やアナログ放送を受信するには」 → 「地上デジタル放送を受信するには」

パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る」(・ト29)をご覧下さい。

B-CAS カードを B-CAS カードスロットに挿入します。

B-CAS カードスロットに B-CAS カードを奥までしっかりと挿入します。 「B-CAS」と印字されている面を上にして挿入してください。 B-CAS カードの向きが正しいことを確認してください。



Point B-CAS カードを取り外す場合

B-CAS カードは通常パソコン本体にセットしたままにしておきますが、取り外す場合は、次の手順に従って 操作してください。

- 1. パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 2. 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3. 手で B-CAS カードを引き抜きます。

アンテナケーブルを接続する

ここでは、アンテナ変換ケーブルを使用してパソコン本体にアンテナケーブルを接続する方法について説明します。


⚠警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。落雷による感電、火災の原因となります。

アンテナケーブルを接続します。

①アンテナ変換ケーブルとアンテナケーブルを接続し、②アンテナ変換ケーブルをパソコン本体のアンテナ入力端子に接続します。③アンテナケーブルは、「接続方法を確認する」(・◆P.60)を参考にして、壁などのアンテナコネクタに接続してください。



oint デジタル放送のデータ放送で双方向通信をするには

デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は、インターネットに接続する必要があります。その場合は、Windows のセットアップが終わってから、接続してください。インターネットに接続する場合は、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

- →「インターネットを始めるための準備をする」

ソフトウェアを準備する

このパソコンでテレビを見るためのソフトウェアの設定を行います このパソコンでテレビの視聴や録画をするには、次のソフトウェアでチャンネルを設定する必要 があります。

• [DigitalTVbox 「デジタルテレビボックス] | Windows を起動して地上デジタル放送を楽しめます。

チャンネル設定の方法は、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

「FMV テレビ操作ガイド』



Point テレビを見るときの注意

- ・パソコンの電源が切れた状態 (シャットダウン状態) から、パソコン本体のデジタル TV ボタンやリモコン のテレビボタンを押して、テレビ視聴・録画ソフトウェア「DigitalTVbox」を起動すると、「DigitalTVbox」 の画面が表示されるまで時間がかかります。
- ・「DigitalTVbox」の画面が表示されてからしばらくの間、テレビ番組がスムーズに再生されない場合があ ります(録画データには影響ありません)。 このとき、「放送波、録画番組内にデータエラーが検出されました。正常に受信できません。」というメッ セージが一瞬表示されることがありますが問題ありません。

テレビを見るときの注意については、次のマニュアルもご覧ください。

▼)参照

- 『FMV テレビ操作ガイド』
- →「テレビを見る」→「テレビを見るときの注意」



「パ|ソ|コ|ン|の|取|り|扱|い

リモコンを使う

テレビチューナー搭載機種のみ

ここでは、リモコンを使用するための準備とお使いになる際の注意について説明します。

リモコンについて

リモコンでは次の操作ができます。

- テレビを見る
- テレビを録画する
- DVD を見る
- 音楽を聞く
- 映像配信サービスを利用する

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

▼ 参照 操作について

- ♥『画面で見るマニュアル』
- → 「4.FMV 使いこなし事例集」 → 「リモコンで楽しむ」

▼ 参照 リモコンの各部名称について

- **心**「画面で見るマニュアル」»「000320」で検索
- →「各部の名称と働き:リモコン」

リモコンをお使いになる場合の注意

リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- リモコンをお使いになる場合、Windows が起動しているときはリモコンマネージャーが起動している必要があります。画面右下の通知領域に (リモコンマネージャー) が表示されているか、確認してください。
- 直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があります。
- 信号が受けやすいように、リモコンをパソコン本体の受光部に向けてください。
- パソコン本体の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。
- リモコンをプラズマディスプレイ/プラズマテレビの近くでお使いになると、リモコンが正常に動作しないことがあります。

これはプラズマディスプレイ/プラズマテレビから放射される赤外線により、リモコンとパソコン本体の受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。

このようなときは、パソコン本体またはプラズマディスプレイ/プラズマテレビの設置場所を 変更してください。

▼ 参照 リモコンマネージャーについて

心『画面で見るマニュアル』》「200890」で検索

→「リモコンマネージャー」

リモコンに乾電池を入れる




・ 乾電池を機器に入れる場合は、+ (プラス) と- (マイナス) の向きに注意し、表示どおりに入れてください。

間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。


注意

- ・電池ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。故障の原因となることがあります。
- ・使い切って寿命のなくなった乾電池はすぐに取り出してください。電池の液漏れなどの原因となることがあります。
- ・ 使用済み乾電池を充電して使用しないでください。液漏れ、破裂の原因になります。


1 リモコンを裏返し、電池ボックスのふたを開けます。



2 乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを確かめてから添付の乾電池を入れます。




3 電池ボックスのふたを閉めます。



oint 添付されている乾電池は早めに交換してください

ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。

パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲





パソコンの取り扱い

指紋認証を使う

指紋認証について

指紋認証とは、指紋センサーで指の指紋を読み取って行う認証のことです。 指紋認証を使うと、ユーザー名やパスワードの入力を省略し、指紋センサーに指をスライドさせ るだけで次のようなことができます。

- Windows ヘログオンする
- ID (ユーザー名) やパスワードを必要とするホームページへログインする
- パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する
- ユーザーの切り替えをする

ここでは、指紋認証を使えるようにするための初期設定について説明しています。

oint 指のスライドのさせ方を動画で見ることができます


サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で、指のスライドのさせ方がご覧になれます。

指のスライドのさせ方

指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らす ことができます。

操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備します。


第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。



この範囲を読み取ります

指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。


手全体を手前に引くようにして、センサー部が完全に見えるまで水平にスライドさせます。



(イラストは機種や状況により異なります)

重 要 指をスライドさせるときの注意

指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるようにスライド させると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。 必ず、指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。




(イラストは機種や状況により異なります)

重要 指紋の読み取りがうまくいかない場合

次の点に気を付けて操作してください。

- ・指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
- ・指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
- ・指紋の入力画面が表示されていることを確認し、入力が可能な状態になってから、操作する
- 1 秒程度で通過するくらいの速さで、途中で止めずに指を動かす



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。その際 は、中心を通過させやすい指を登録してください。

指紋を登録する

認証に必要な情報を登録します。

- ¶ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Softex」 → 「新規ユーザーの登録」の順にクリックします。
- **2** 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。



3 ログオンするときと同じパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

「ユーザー名」が Windows にログオンするときと同じことを確認してください。 Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、「パスワード」は空欄のまま「次へ」をクリックします。



重要 Windows のログオンパスワードを設定していない場合

セキュリティを強くするためにはWindowsのログオンパスワードもあわせて設定することをお勧め します。パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文 書や画像などのデータファイルを開いたり削除したりできます。


Windows のログオンパスワードの設定方法については、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 Windows ログオンパスワードの設定について

♥『画面で見るマニュアル』»「202460」で検索

→ 「Windows のログオンパスワードを設定する」

認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。



● oint 「練習」ボタンについて

この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができます。指紋を登録する前 に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。

ウィンドウ左上の(3、または「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画面に戻ります。


指紋センサーに指をスライドさせ、指紋の採取と確認を行います。

画面の表示に従って指紋の読み取りを行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色 に表示されます。

指紋の採取は最低3回行います。指紋の採取が成功した後に、確認のためにもう一度指紋センサー に指をスライドさせます。





(イラストは機種や状況により異なります)

oint 指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、指紋の読み取りが不完全なまま登録してしまうと、Windows のログオン時 などの指紋認証に成功する可能性が低くなってしまう場合があります。指紋を登録するときの認証は、できる だけ次の条件を満たすように行ってください。

- ・読み取り領域の全体に指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている
- ・指紋の各方向の線がまんべんなく含まれている





良い例

悪い例

Point 指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドの させ方」(•▶P.71) をご覧ください。



「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。

確認がうまくいかなかった場合には、ウィンドウ左上のへをクリックし、もう一度指紋の読み取 りを行ってください。

「少なくとも2本の指の登録が必要です。引き続き、2本目の指を登録してください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

手順4 (→ P.74) の操作に戻り、1指目以外の指の指紋を登録してください。指先の怪我やその他の理由で指紋を認証できなくなった場合に備え、登録時の手順では2本分の指紋を登録します。

8 2指目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします。

「操作が完了するまでお待ちください」というウィンドウが表示され、ユーザー登録が行われます。

9「OmniPass は新しいユーザーの作成を完了しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。

これで指紋の登録は完了です。

複数ユーザーで指紋認証を使う

複数のユーザーが指紋を登録して、指紋認証を使うことができます。Windows のログオンパスワードも同時に設定できます。

新しいユーザーを登録する場合は、コンピュータの管理者でログオンしている必要があります。

- 【 ②(スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「Softex」 → 「新規ユーザーの登録」の順にクリックします。
- **2** 「新しい Windows ユーザーの作成と登録」をクリックします。



3 新しいユーザーを作成します。

新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力し、アカウントの種類を選んで、「次へ」をクリックします。



ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。 「ユーザーアカウント制御 | ウィンドウが表示された場合は、「続行 | をクリックします。

重要「パスワード」の設定について

パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像 などのデータファイルを開いたり削除したりできます。セキュリティを強くするためには Windows のログオンパスワードもあわせて設定することをお勧めします。

重要「アカウント」の種類について

- · 「管理者」
 - パソコンの設定を変更したり、新しいソフトウェアをインストールしたりできます。
- ・ 「標準ユーザー」

パソコンの設定の変更や、ファイルの参照、システムの重要なファイルの削除が制限されます。また、ソフトウェアのインストールや一部のソフトウェアの使用が制限されます。

4 新しく追加したユーザー名で指紋の登録をします。 「指紋を登録する」手順4(→ P.74)に戻り、指紋の登録をしてください。

重要 1人で、複数の Windows ユーザー名を使い分ける場合

Windows のユーザー名を複数使い分ける場合、同じ指を重複して登録すると、正しく認証されません。必ず指を変えて指紋を登録してください。

指紋認証については、次のマニュアルもご覧ください。

▼ 参照 指紋認証について

- ゆ『画面で見るマニュアル』≫「000810」で検索
- →「指紋認証を使う」

指紋認証を使う

指紋認証を使って Windows にログオンする

指紋認証を使うと Windows ログオンパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指をスラ イドさせるだけで Windows にログオンできるようになります。

また、複数ユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザー選択も省略することができま す。

電源ボタン(の)を押します。

Windows が起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。

指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

認証画面が表示されていない場合は、「ログオン認証|画面下部のプルダウンメニューから 「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択して、認証画面を表示させてください。



「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューか ら「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択します。 また、認証ツールバーが表示されない場合は、ユー ザーのアイコンをクリックするか、または「ユー ザーの切り替え | ボタンをクリックしてログオン画 面を切り替え、認証ツールバーを表示させてくださ



(イラストは機種や状況により異なります)

指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。

oint 指紋の読み取りがうまくいかない場合

- ・指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライド のさせ方」(•▶P.71) をご覧ください。
- ・指を繰り返しスライドしても指紋認証に失敗する場合は、Windows のログオンパスワードを使ってログオ ンしてください。

指紋センサーについての注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
 - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が汚れたりした場合
 - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。指紋センサー表面はときどき清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

指紋認証をお使いになる場合の注意

- 本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によって は指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- 指紋の登録には同一の指で最低 3 回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証で きない場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさ) せた際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認 証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わ せて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
 - ■指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
 - 手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
 - 手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
 - 指が泥や油などで汚れている場合
 - 太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
 - 磨耗して指紋が薄くなった場合
 - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
 - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で 水分を取り除いてからご使用ください。
- 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセー ジが表示されます。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用 されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。





「パ|ソ|コ|ン|の|取|り|扱|い

LAN (有線 LAN) 機能を使う

LAN [ラン] (有線 LAN) 機能を使うための、LAN コネクタについて説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。


このパソコンの LAN 機能

このパソコンでは、次のものが標準で準備されています。

• LAN コネクタ(LAN ケーブル用) 1000BASE-T [ベースティー] /100BASE-TX [ベースティーエックス] /10BASE-T 準拠

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、パソコンとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続している一例です。 ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

▼ 参照 ネットワークの種類やしくみについて

②「画面で見るマニュアル」»「390010」で検索→「ネットワークの種類やしくみ」

LAN(有線 LAN)をお使いになる場合

LAN(有線LAN)をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

- ブロードバンドモデム
 - ADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダ により異なります。
- ルーター

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所 (パソコンやプリンタなど)に届けるための機器。一般的には、LAN と外部のネットワーク(イン ターネット)を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに搭載されている場合もありま

なお、1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

- ハブ
 - ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。
 - 複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに搭載されている場合もあります。 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。
- LAN ケーブル (ストレートタイプ)

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュ アルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

1000BASE-T の通信を行うためには、エンハンストカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケー ブルを使用してください。

LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行 います。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに従って、機 器の設定をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

▼ 参照 有線 LAN の設定について

- ○「画面で見るマニュアル」》「000100」で検索
- →「LAN を使う」



パ ソ コン の 取 り 扱 い

無線 LAN 機能を使う

無線 LAN 搭載機種のみ

無線 LAN [ラン] 機能について説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。

このパソコンの無線 LAN 機能

無線 LAN 搭載機種の場合、次の規格の無線 LAN(Wi-Fi®[ワイファイ]準拠)が搭載されています。


お使いの機種	IEEE802.11a ^{注1}	IEEE802.11b	IEEE802.11g	IEEE802.11 n ドラフト
NF/A75ND. NF/A70Nで無線 LANを選択した場合	0	0	0	<u>○</u> 注2
NF/A75D, NF/A75 NF/A70	0	0	0	_
NF/A55D	_	0	0	_

注 1: J52/W52/W53/W56 に準拠しています。

注 2 : IEEE802.11 n ドラフト準拠の無線 LAN を選択した場合のみ

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、ブロードバンドインターネットと接続している一例です。ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「インフラストラクチャ通信」という方式で通信します。

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの間を、LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

◇ 参照 ネットワークの種類やしくみについて

♥『画面で見るマニュアル』» 「390010」で検索

→「ネットワークの種類やしくみ」

無線 LAN をお使いになる場合

必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

◆無線 LAN アクセスポイント

LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。無線 LAN アクセスポイントには主に次のものがあります。

- ワイヤレス LAN ステーション
- ワイヤレスブロードバンドルーター

無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定を行います。

初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN アクセスポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

- 「「スタートガイド2 セットアップ編」
- →「インターネットを始めるための準備をする」
- ▼ 参照 無線 LAN の設定について
- ゆ『画面で見るマニュアル』≫「001000」で検索
- → 「無線 LAN を使う」
- ▼ 参照 別売の無線 LAN カードなどを使う
- い 「画面で見るマニュアル」 > 「001020」で検索
- → 「別売の無線 LAN アダプタを使う」



「パソコンの取り扱い

▲ FeliCa ポートを使う

FeliCa ポート搭載機種のみ

FeliCa [フェリカ] ポートを使った便利な機能について説明しています。ここでは、FeliCa 対応カードや FeliCa 対応携帯電話を、合わせて「FeliCa 対応カード」として説明しています。

FeliCa とは?

FeliCa とは、非接触 IC カード技術方式の名称です。電子マネーや交通機関の IC 乗車券、一部の携帯電話などに採用されています。FeliCa に対応したカードや携帯電話は、主に交通機関の読み取り装置(自動改札など)や、コンビニエンスストアなどのレジにある専用機器で、料金の精算や個人認証の用途で使用することができます。このパソコンの FeliCa ポートでは、「FeliCa 対応カード」および「FeliCa 対応携帯電話」を使用することができます。

Point FeliCaポートについて

- ・このパソコンの FeliCa ポートは、電波法に基づく形式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- ・使用周波数は、13.56MHz 帯です。

このパソコンでできること

このパソコンの FeliCa ポートでは、主に次のことができます。

- インターネットでのショッピングの支払い
 Edy(エディ)や eLIO [エリオ] などによる支払いに対応した、ホームページでのショッピングのときに、このパソコンの FeliCa ポートを使って支払いをすることができます。
- 残高や利用履歴のチェック Edy や交通機関の IC 乗車券の、残高照会や利用履歴をチェックすることができます。 このパソコンで使用できる FeliCa 対応カードについては、次のホームページをご覧ください。 ジャストシステムホームページ: http://www.justsystem.co.jp/atlife/kazasu/card/

point 住民基本台帳カードには対応していません

このパソコンの FeliCa ポートは、住民基本台帳カード(住基カード)には対応していません。

FeliCa ポートを使う


FeliCa 対応カードを、このパソコンの本体前面にある FeliCa ポート に軽くタッチします。

FeliCa 対応カードの場合は、カードをパソコン本体に対して横向きにし、カードの中心を FeliCa ポートにある FeliCa プラットフォームマークに合わせてください。


FeliCa 対応携帯電話の場合は、携帯電話に刻印されている FeliCa プラットフォームマークを、 このパソコンの FeliCa プラットフォームマークに合わせてください。

「かざしてナビ」を初めて表示させたときには、「使用許諾契約書」が表示されます。 内容を確認してください。

• FeliCa 対応カードの場合 カードの中心を合わせます。



• FeliCa 対応携帯電話の場合 携帯電話のクマークを合わせます。



「かざしてナビ」が表示されます。

●Point)「かざしてナビ」が表示されない場合

- ・お使いになる FeliCa 対応カードによっては、読み取りづらい場合があります。そのような場合は合わせる 位置を少しずらし、再度反応をお確かめください。
- (スタート) →「すべてのプログラム」→「FeliCa ポート」→「かざしてナビ」→「かざしてナビ」の 順にクリックしても、「かざしてナビ」を表示させることができます。

oint バッテリで使用する場合の注意

ご購入時の状態では、このパソコンをバッテリで使用しているときは、FeliCa 対応カードが FeliCa ポート に軽くタッチされたことを監視する動作(ポーリング)がオフになります。このパソコンをバッテリで使用し ているときに FeliCa を使う場合は、🚱 (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「FeliCa ポート」→ 「かざ してナビ」→「かざしてナビ」の順にクリックして、「かざしてナビ」を表示させるか、「「かざしてナビ」の ポーリング動作について」(・◆P.87)をご覧になり設定を変更してください。

oint FeliCa プラットフォームマークとは

FeliCa プラットフォームマークは、FeliCa に対応した機器やサービスにおいて、フェ リカネットワークス株式会社が管理する共通領域を使ったプラットフォームに対応して いることを表します。



2「かざしてナビ」の中から、ソフトウェアを選び、アイコンをクリックします。

アイコンが薄く表示されているソフトウェアは、このパソコンでは使用できません。クリックすると「ご利用の環境では、このアプリケーションはご使用になれません」というメッセージが表示されます。あらかじめご了承ください。

各ソフトウェアの詳しい使い方については、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。



「かざしてナビ」の画面の色は、使用する時間帯によって異なります。「かざしてナビ」については、次のマニュアルもあわせてご覧ください。

▼ 参照 「かざしてナビ」について

♥『画面で見るマニュアル』»「210680」で検索

→「かざしてナビ」

「かざしてナビ」のポーリング動作について

FeliCa 対応カードが FeliCa ポートに軽くタッチされたことを監視する動作のことを「ポーリング」といいます。「ポーリング」がオンになっていないと、FeliCa ポートに FeliCa 対応カードを軽くタッチしても「かざしてナビ」が表示されません。ご購入時の状態では、パソコンを AC アダプタで使用する場合のポーリングはオンに、バッテリで使用する場合のポーリングはオフになります。ポーリング動作を変更する場合は、次の手順で設定を変更してください。

1 ❷(スタート) →「すべてのプログラム」→「FeliCa ポート」→「か ざしてナビ」→「かざしてナビ」の順にクリックします。

「かざしてナビ」が起動します。

2「かざしてナビ」の画面右上にある「メニュー」をクリックし、表示されたメニューから「オプション」をクリックします。



「オプション」ウィンドウが表示されます。

起動時のポーリング設定をオンにする場合は、「起動時のポーリング設定」の欄にある「オン」の◎をクリックして◎にしてください。



4 [OK] をクリックします。

FeliCa ポートをお使いになる上でのご注意

- 本機を分解、改造したり、形式番号を消すと、法律により罰せられる事があります。
- 周囲で複数の FeliCa ポートをご使用の場合、1m 以上間隔をあけてお使いください。
- 近くに同一周波数帯を使用中の他の無線機がないことを確認してからお使いください。

故障かな?と思ったら

FeliCa 対応カードをうまく読み取れないときは、自己診断機能を使って、FeliCa ポートが正常に動作しているか確認することができます。

■面右下の通知領域にある (かざしてナビ)のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「終了」をクリックします。

「かざしてナビ」が終了します。

 $\mathbf{2}^{\bullet}$ (スタート) \rightarrow 「すべてのプログラム」 \rightarrow 「FeliCa ポート」 \rightarrow 「FeliCa ポート自己診断」をクリックします。

自己診断ツールが起動します。

3 画面に表示された内容を確認し、「次へ」をクリックします。

診断が開始されます。しばらくすると、診断結果が表示されます。 □『サポート&サービスのご案内』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」 または各ソフトウェアのお問い合わせ窓口にお問い合わせください。

Web カメラ搭載機種のみ

このパソコンには、動画や静止画を撮影することのできるカメラが搭載されています。Webカメラを使って、動画や静止画を撮影したりテレビ電話を楽しむことができます。

Webカメラでできること

このパソコンの Web [ウェブ] カメラでは、主に次のことができます。

動画や静止画を撮影する(ArcSoft WebCam Companion [アークソフトウェブカムコンパニオン])

Web カメラで撮影した動画や静止画のデータは、メールに添付することもできます。

• テレビ電話を楽しむ(Windows Live Messenger [ウィンドウズライブメッセンジャー]) インターネットに接続している仲間と、リアルタイムでメッセージの交換などもできます。

Webカメラを使うソフトウェアの起動方法と使い方

ArcSoft WebCam Companion

起動方法

- **1** 0(スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「@メニュー」→ 「@メニュー」の順にクリックします。
- **2**「@メニュー」上部の「名前で探す」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から 「画像・映像・写真」をクリックします。
- **3** 「ArcSoft WebCam Companion」をクリックします。

詳しい使い方については、「ArcSoft WebCam Companion」のヘルプをご覧ください。
「ArcSoft WebCam Companion」のヘルプは、メニューバーの「ヘルプ」→「アプリケーションヘルプ」の順にクリックすると表示します。

■ Windows Live Messenger

起動方法

- **1** 0(スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「@メニュー」→ 「@メニュー」 の順にクリックします。
- **2**「@メニュー」上部の「名前でさがす」をクリックし、左側にあるカテゴリの中から「インターネット」をクリックします。
- **3** [Windows Live Messenger] をクリックします。

詳しくは、インターネットに接続した環境でウィンドウ右上の「ヘルプ」→「ヘルプトピックの表示」の順にクリックして「Windows Live Messenger」のヘルプをご覧ください。

Point Windows Live Messenger について

- · [Windows Live Messenger] のご利用には、Windows Live ID の取得が必要です。
- ・「Windows Live Messenger」をこのパソコンよりアンインストールした場合、再度インストールするには「Windows Live Messenger」のホームページ(http://messenger.live.jp/)よりプログラムをダウンロードする必要があります。

各ソフトウェアのお問合せ先については、次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

- 「サポート & サービスのご案内」
- →「ソフトウェアのお問合せ先」


Memo

第 **2**章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる場合	94
2	メモリの増設/交換	 97
3	マイジャケの取り付け/取り外し	105



周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器をお使いになる場合

ここでは、周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたいことについて 説明します。

♪ 警告



- ・周辺機器の取り付け/取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行っ てください。
 - AC アダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから 抜いてください。

感電の原因となります。



・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体およ び周辺機器が故障する原因となります。

周辺機器とは?



USB「ユーエスビー」マウス、プリンタ、デジタルカメラ、メモリなどの装置のことです。パソ コンの各種コネクタに接続したり、パソコン本体内部に取り付けたりして、パソコンの機能を拡 張したり、処理速度を高めたりできます。

|周辺機器を取り付けると



メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、パソ コンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

周辺機器を取り付けるには

ここでは、「メモリの増設/交換」(・・ト.97) と「マイジャケの取り付け/取り外し」(・・ト.105) について記載しています。その他の周辺機器の取り付けについては、画面で見るマニュアルでも、紹介しています。

お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

参照 周辺機器の取り付けについて

心「画面で見るマニュアル」

- →「5.パソコン本体の取り扱い」
- → 「6. 周辺機器の接続」

「画面で見るマニュアル」で調べる

1

例えば、プリンタを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「プリンタを接続する」をクリックします。

表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。



point <u>手順を動画で見ることができます</u>

手順の中に「動画を見る」というボタンがあるときは、ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。このとき、FMV ユーザー登録で発行された「ユーザー登録番号」と「パスワード」が必要です。ユーザー登録について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。

▼参照

- 「サポート&サービスのご案内」
- →「ユーザー登録・特典」

周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

・周辺機器によっては設定作業が必要です

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器 は、接続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタを使うには、取り付けた後に 「ドライバのインストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧 になり、正しく行ってください。

・ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合

周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。 オプションの FDD ユニット (USB) をご購入になり、接続した上でドライバをインストールしてく ださい。

マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続時に間違いがないようにしてくだ さい。

▼ 参照 ケーブル類を接続する場合

- **心**『画面で見るマニュアル』
- → 「6. 周辺機器の接続」

誤った接続状態で使用すると、このパソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。 また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。「画面で見るマ ニュアル」とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

・純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「WEB MART」(http://www.fujitsu-webmart.com/) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品 をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

・ACPI【エーシーピーアイ】に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使い の場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

・周辺機器の電源について

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコン本体より後 に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。

重要 周辺機器を取り付けるときの注意

- ・コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ・複数の周辺機器を取り付ける場合は、取り付けと設定を1つずつ行ってください。



周辺機器の設置/設定/増設

メモリの増設/交換

メモリ容量を増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げることができます。ここでは、メモリ容量を増やす方法について説明します。

point 次の場合、メモリ容量を増やすことはできません

NF/A75ND、NF/A70N のメモリの最大容量は 4GB のため、ご購入時に 4GB のメモリを選択した場合は、メモリ容量を増やすことができません。

NF/A55D のメモリの最大容量は 2GB のため、メモリ容量を増やすことができません。

必要なものを用意する



- メモリ(拡張 RAM[ラム]モジュール)
- NF/A75D, NF/A75ND, NF/A75, NF/A70, NF/A70N の場合 FMVNM1GJ4 (1GB)、FMVNM2GJ4 (2GB) のメモリが取り付けられます。
- NF/A55D の場合 FMVNM1GJ4(1GB) のメモリが取り付けられます。

■ プラスのドライバー (ドライバーサイズ:1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

メモリの組み合わせ表



ご購入時のメモリの組み合わせ

このパソコンには、メモリを取り付ける場所(スロット)が2つ搭載されています。ご購入時のメモリの組み合わせは次のようになっています。

お使いの機種	総容量	スロット 1	スロット2
NF/A75D, NF/A75, NF/A70, NF/A55D NF/A75ND, NF/A70N (2GB を選択)	2GB	1GB	1GB
NF/A75ND, NF/A70N(4GB を選択)	4GB	2GB	2GB

■メモリの組み合わせ例

メモリを取り付けたり交換したりする場合は、次の表のように組み合わせてください。次の表以 外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。

次の表の★印がある組み合わせでは、弊社純正品の同じ容量のメモリを2枚取り付けると、デュ アルチャネルになります。

• NF/A75D, NF/A75ND, NF/A75, NF/A70, NF/A70N の場合

総容量	スロット 1	スロット2	デュアルチャネル
2GB	1GB	1GB	*
	2GB	なし	
3GB	2GB	1GB	
4GB (最大)	2GB	2GB	*

• NF/A55D の場合

総容量	スロット 1	スロット2	デュアルチャネル
2GB (最大)	1 GB	1GB	*

Point デュアルチャネルとは

同じ容量、仕様のメモリを2枚取り付けると、理論上、2倍の転送速度でデータのやりとりが可能になり性能 が向上します。

メモリ取り扱い上の注意





・メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタやバッテリ、周辺機器を取り外してください。スリープや休止状態では、取り付け/取り外しを行わないでください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因 となることがあります。



・取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

注意




・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコン本体の電源を切って、しばらくしてから行ってください。火傷の原因になることがあります。

メモリを取り付けるときの注意

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、 絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあ ります。

この部分には手を触れないでください。



メモリを増やす

メモリは、パソコン本体下面のメモリスロットに取り付けます。 メモリスロットにメモリを取り付ける場合と、取り付けられているメモリを交換する場合で手順 が異なります。お使いのパソコンの状態を確認して、正しく行ってください。

● oint メモリを取り付ける手順を動画で見ることができます

サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で、メモリの取り付け手順の動画がご覧になれます。

パソコンの電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る | (・→ P.29) をご覧下さい。

Z 液晶ディスプレイを閉<u>じ、パソコン本体を裏返します。</u>

内蔵バッテリパックを取り外します。


内蔵バッテリの取り外し方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・◆ P.37)をご覧ください。

メモリの組み合わせを確認します。

メモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表」(・◆P.97) をご覧ください。 メモリを取り付けるときの注意 (・トP.99) をご覧になり、作業を進めてください。

5 メモリスロットカバーを取り外します。

ネジ(1ヶ所)を取り外し、くぼみに指をかけてメモリスロットカバーを矢印の方向にスライドさせてから取り外します。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順へ進んでください。 取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順へ進んでください。



交換したいメモリを取り外します。


スロット部のカバーをめくり、メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し 斜めに持ち上がります。両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取 り外します。



メモリを取り付けます。


両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上から しっかりと差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。



メモリスロットカバーを取り付けます。

カバーを取り付け、矢印の方向に少しスライドさせてネジ穴を合わせてから、ネジで固定します。



内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリの取り付け方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・◆P.37)をご覧ください。 続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう (・→P.103)。

メモリ容量を確認する

1 パソコンの電源を入れます。

重要 Windows が正常に起動しない場合

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

2 _(スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

3「システムとメンテナンス」をクリックします。

4 「システム」をクリックします。

○で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかどうか を確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認し てください。



6 ウィンドウの右上にある**■**をクリックして、ウィンドウを閉じます。



マイジャケの取り付け/取り外し

ここでは、別売のマイジャケを使うときの注意と、マイジャケの取り付け/取り外しの方法について説明しています。

マイジャケをお使いになる上でのご注意

マイジャケをお使いになるときは、次の点にご注意ください。


- マイジャケの取り付け/取り外しは、液晶ディスプレイを閉じた状態で行ってください。
- マイジャケの取り付け/取り外しのときに、マイジャケの端でけがをしないように注意してください。
- マイジャケを取り付けるときに、マイジャケのツメとパソコン本体のマイジャケ取り付け溝をきちんと合わせてください。きちんと合っていないと、ツメが破損しパソコンに取り付けられなくなることがあります。その場合は、マイジャケの使用を中止してください。
- マイジャケは丁寧に扱ってください。無理な取り付け/取り外しを行うと、パソコン本体が傷つくおそれがあります。
- マイジャケはこのパソコンにのみ取り付けられます。ほかの機種には取り付けないでください。
- マイジャケは修理対象品ではありません。壊れた場合は、別途お買い求めください。
- パソコン本体を修理に出すときは、マイジャケを取り外してください。取り外したマイジャケは保管しておいてください。

マイジャケを取り付ける

重 要 液晶ディスプレイを強く押さないでください


- ・マイジャケを取り付けるときは、ツメ付近を静かに押さえてください。 ・マイジャケを取り付けるときに、液晶ディスプレイを強く押さないでください。 液晶ディスプレイが壊れるおそれがあります。

マイジャケをパソコン本体に水平にのせます。




(これ以降のイラストは、機種や状況により異なります)

2 マイジャケのツメを、パソコン本体のヒンジ部にあるマイジャケ取り付け、 け溝(左右 1 ヶ所ずつ)にあわせます。




3 マイジャケのツメを、パソコン本体側面のマイジャケ取り付け溝(左右 4ヶ所ずつ)に固定します。

ヒンジ側から順にツメを固定します。



4 マイジャケのツメを、パソコン本体前面のマイジャケ取り付け溝(4ヶ所)に固定します。

端部から順にツメを固定します。



これでマイジャケの取り付けは完了です。


マイジャケを取り外す

重要 指をけがしないように注意してください

マイジャケを取り外すときに、マイジャケが爪と指の間に入り、けがをしないように注意してくださ

パソコン本体前面に固定されたマイジャケのツメ(4ヶ所)を外します。


中央部から順にツメを外します。




(これ以降のイラストは、機種や状況により異なります)

パソコン本体側面に固定されたマイジャケのツメ(左右4ヶ所ずつ)を 外します。


前面側から順にツメを外します。



3 パソコン本体のヒンジ部にある取り付け溝に固定されたマイジャケの ッメ (2ヶ所) を外します。



4 マイジャケを水平に持ち上げます。



これでマイジャケの取り外しは完了です。

Memo

第 4 章 お手入れ

パソコン本体の日ごろのお手入れ方法についる	て説明しています。

I FMV のお手入れ	1	10	2
FIVIV のの十八化			



FMV のお手入れ

ここでは、FMV を快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについて説明 しています。

パソコン本体および添付品のお手入れ



♪ 警告



- ・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
- ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリを取り外してください。
- ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。



・清掃の際、清掃用スプレー(可燃性物質を含むもの)を使用しないでください。故障・火災 の原因となります。

重要 リモコンのお手入れを行う場合

あらかじめ乾電池を取り出してください。

重要 キーボードのキーとキーの間のホコリを取る場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合が あります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。その 際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が 入り、故障の原因となる場合があります。

パソコン本体やマウス、リモコンの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってくだ さい。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってくだ さい。また、拭き取りの際は、パソコン本体やマウス、リモコンに水が入らないよう十分に注意 してください。なお、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきん、清掃用スプ レー(可燃性物質を含むもの)は絶対に使わないでください。


マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。

液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

重要 液晶ディスプレイのお手入れを行う場合の注意

- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
 - ・アルカリ性成分を含んだもの
 - ・界面活性剤を含んだもの
 - ・アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの



CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVDドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベル等をご覧ください。

空冷用通風路のお手入れ

このパソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パ ソコンの外と内の間に空気の流れを作ってパソコン内部を冷却しているため、ご利用の環境に よってはパソコン内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に 蓄積していくと、パソコンが本来の性能を発揮できなくなる場合があります。

このパソコンでは、「お手入れナビ」というソフトウェアにより、パソコン内部の温度やパソコン の総利用時間をチェックすることによって、お手入れの時期をお知らせします。

「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。| というメッセージが表示 された場合、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。



空冷用通風路の清掃方法

|重||要||充分に換気してください

清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするな どして、充分に換気してください。

重要次のことにご注意ください

- 洗剤は使用しないでください。
- ・清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分 ご注意ください。
- ・ほこりを取り除く際は、プラスチック製の楊子や歯間ブラシ等をお使いください。金属などの硬い ものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因となります。

静電気を放電してください

パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気によっ て破壊される場合があります。

パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。



1


パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。

電源の切り方は、「電源を切る」(・ト29)をご覧下さい。

2

液晶ディスプレイを開き、カバーを取り外します。

『学歌』の上にあるくぼみに指をかけて、カバーを取り外します。 なお、カバーは固く取り付けてありますので、取り外す際は、カバーの破損に注意してください。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

3


空冷用通風路を清掃します。

空冷用通風路のほこりを取り除いてください。



<u>カバーを取り</u>付けます。

①カバーのツメをパソコン本体に差し込んでから、②カバーを取り付けます。



液晶ディスプレイを閉じます。

Point メッセージ表示の設定

以下の手順で、定期的にメッセージが表示されるように設定することもできます。 ☑ (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「お手入れナビ」→ 「お手入れナビの設定」の順にクリックします。 「お手入れナビの設定」ウインドウが表示されますので、ウィンドウの説明に従って操作してください。

第 **万**章 **仕様一覧**

パソコン本体の仕様を記載しています。 製品名称(品名)は、梱包箱に貼り付けられている保証書でご確認ください。

 1 パソコン本体の仕様
 118

 2 その他の仕様
 128

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの仕様一覧をご覧ください。

製品名称	USB	リモコン	テレビチ 地上	ューナー 地上	モデム	無線	FeliCa	web	インテル® ターボ・
(品名)	マウス		アナログ	デジタル		LAN	ポート	カメラ	メモリー
NF/A75D	0	0	×	0	×	0	0	×	×
NF/A75ND	Δ	0	×	0	×	\triangle	0	×	×
NF/A75	0	×	×	×	×	0	0	0	×
NF/A70	0	×	×	×	×	0	0	×	×
NF/A70N	Δ	×	×	×	×	\triangle	0	\triangle	Δ
NF/A55D	0	0	×	0	×	0	0	×	×

○:添付または搭載、△:機能を選択した場合に添付または搭載、×:非添付または非搭載



パソコン本体の仕様

	製品名	各称	FMV-BIBLO NF/A75D	FMV-BIBLO NF/A75	
CP	CPU ^{注 1}		インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー T8100 (インテル® Centrino® プロセッサー・テクノロジー対応) 2.10GHz		
++	ァッシュメモし	J	1 次:32KB 命令× 2 + 32KB デー	-夕×2、2次:3MB (CPU 内蔵)	
チェ	ップセット		モバイル インテル® GM96		
シブ	ステム・バス		800	MHz	
Х-	インメモリ		標準 2GB((PC2-5300 DDR2 SDRAM D		
۶Ł	Eリスロット		× 2(空きス	ロットなし)	
イン	ノテル®ターだ	ボ・メモリー	-	-	
	グラフィック アクセラレー		チップセッ	ノトに内蔵	
表	ビデオメモリ		最大 384MB(メイ)	ンメモリと共用) ^{注 5}	
示機	液晶ディスプ	プレイ ^{注 6}	高色純度・超高輝度・低反射 TFT カラー 1280 × 800 ドット		
能	解像度/発色	.数 ^{注 7}	液晶ディスプレイ表示: 1280 外部ディスプレイ表示: 最大 1920 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時	× 1200 ドット/最大 1677 万色	
フロ	コッピーディス	スクドライブ ^{注8}	FDD ユニット(USB)(別売)		
/\-	-ドディスクト	ドライブ ^{注 9}	約 250GB (Serial ATA/150) ^{注 10}		
CD	/DVD ドライ	ブ ^{注 11}	スーパーマルチドライブ		
オ	オーディオニ	ントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック		
a ― ディ	PCM 録音再	生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能		
	MIDI 再生機i	能	OS 標準機能	にてサポート	
機	スピーカー		ステレオスと		
能	マイク		-	モノラルデジタルマイク内蔵	
+-	ーボード		日本語キーボード(キーピッチ キーストローク 約 3mm、103 キーストローク 約 3mm、103 キャル		
ポー	インティングラ	デバイス	フラットポイント、	USB マウス添付	
指統	指紋センサー		スライド式/スク	7ロール機能あり	
IJŦ	リモコン		リモコン標準添付	-	
	ワンタッチボタン / TV・DVD 操作ボタン等		サポートボタン、メールボタン、 デジタル TV ボタン、チャンネルボタン、 音量調節ボタン搭載	サポートボタン、ズームボタン、 メールボタン、インターネットボタン、 メニューボタン、音量調節ボタン搭載	
We	Web カメラ		_	内蔵(有効画素数 約 130 万画素)	
	LAN		1000BASE-T / 100BASE		
信機	無線 LAN 注 14	規格	IEEE 802.11a (J52/W52/W53/ IEEE 802.11g 準拠	(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 16}	
能		内蔵アンテナ	ダイバーシ	ノティ方式	
Fel	FeliCa ポート		あ	b	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」 (・→ P.126) をご覧ください。



製品名称		製品名称	FMV-BIBLO NF/A75D	FMV-BIBLO NF/A75	
	テレビ	地上デジタル ^{注 18}	受信チャンネル: 000 ~ 999ch	-	
テレ	ヒチュー	BS デジタル	-	-	
レビ機	+	110度CS デジタル	-	-	
能	録画	画形式 ^{注 19}	MPEG2 (ハードエンコード)	-	
	高画	10質化機能	3 次元 Y/C 分離	_	
	B-C	CAS カードスロット	あり	-	
	Exp	oressCard	× 1 ス (ExpressCard/34 モジュール、Exp		
	PC	カード	PC Card Standard 準拠 Type I /	/ Ⅱ× 1 スロット(CardBus 対応)	
	チ スD-	メモリー カード/ Eリースティック/ ピクチャーカード ^{注21}	×12	ロット	
イン・	ビラ	『ディスプレイ <i>/</i> 『オ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	× 1 / S ビデオ× 1(NTSC 出力)	
ター	US	B ^{注22}	USB2.0 準拠× 5(右側面× 1、背面× 4)		
-	IEEE1394 (DV) ^{注23}		4 ピン× 1 (S400)		
I	LAN		RJ-45 × 1		
	ビデオ入力		_		
ス	テレビアンテナ入力		ミニジャック× 1 (標準添付のアンテナ変換ケーブルを使用)	-	
	オーディオ		ヘッドホン:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック、 (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上 (DC)2kΩ 以上)		
	状態	表示	LED		
車派	五什幺	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)		
		ハッテリ	内蔵バッテリパック:リチウム・	イオン 14.4V / 2000mAh	
(JE	EITA	J稼働時間 測定法 1.0 ^{注 24})	約 1.5 時間	約 1.7 時間	
バッテリ充電時間 ^{注 25}			約 2.0)時間	
	消費電力 ^{注 26}		約 28W /約 78W	約 26W /約 75W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 27}			I区分 0.00038 (AAA) ^{注28}	I区分 0.00032 (AAA) ^{注28}	
外形寸法 ^{注30}			W360.0 × D265.0 × H33.5	5 ~ 38.2 mm(突起部含まず)	
質量注31		1	約 3.	Okg	
盗業	推防止	用ロック取り付け穴	あ	=	
温湿度条件			温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
		ノストール OS	Windows Vista Home Premi	um 正規版 (DirectX 10 対応)	
サオ	ڙ− ŀ	、OS ^{注29}	Windows Vista Ultimate 正規版、Wi	ndows Vista Home Premium 正規版	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.126)をご覧ください。

	製品	名称	FMV-BIBLO NF/A70	FMV-BIBLO NF/A55D	
			インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー		
CP	CPU 注 1		T8100 (インテル [®] Centrino [®] プロセッサー・ テクノロジー対応)	インテル® Celeron® プロセッサー 540	
			2.10GHz	1.86GHz	
+1	ァッシュメモ	IJ	1次:32KB命令×2+32KBデータ×2、 2次:3MB (CPU 内蔵)	1 次:32KB 命令+ 32KB データ、 2 次:1MB(CPU 内蔵)	
チッ	ップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット	モバイル インテル [®] GL960 Express チップセット	
シフ	ステム・バス		800MHz	533MHz	
メ~	インメモリ		標準 2GB(1GB × 2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM DIMM) ECC なし 最大 4GB ^{注4}	標準 2GB(1GB × 2) (PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) ECC なし 最大 2GB ^{注3}	
УŦ	Eリスロット		× 2 (空きス	ロットなし)	
イン	ノテル®ター	ボ・メモリー	-	-	
	グラフィック アクセラレ-		チップセッ	ソトに内蔵	
_	ビデオメモ!	J	最大 384MB(メイ	ンメモリと共用) ^{注 5}	
表示機能	液晶ディスプ	プレイ ^{注 6}	高輝度・低反射 15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット (スーパーファイン液晶)	高色純度・超高輝度・低反射・広視野角 15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット (スーパーファイン DX Ⅱ 液晶)	
	解像度/発色数 ^{注7}		液晶ディスプレイ表示: 1280 × 800 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示: 最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280 × 768 ドット/ 1677 万色		
フロ	- コッピーディ:	スクドライブ ^{注8}	FDD ユニット(USB)(別売)		
/\-	ードディスク	ドライブ ^{注 9}	約 160GB (Serial ATA/150) 注 10	約 250GB (Serial ATA/150) ^{注 10}	
CD	/DVD ドライ	イブ ^{注 11}	スーパーマルチドライブ		
オ	オーディオコ	コントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック		
7 ディ	PCM 録音再	亨生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能		
	MIDI 再生機	能能	OS 標準機能にてサポート		
機能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵		
用比	マイク		-	-	
+-	ーボード		日本語キーボード (キーピッチ キーストローク 約 3mm、103 キャーストローク 約 3mm、103 キャーストローク 約 3mm、100 キャー		
ポー	インティング	デバイス	フラットポイント、	USB マウス添付	
指統	指紋センサー		スライド式/スク	フロール機能あり	
リモ	リモコン		_	リモコン標準添付	
	ワンタッチボタン / TV・DVD 操作ボタン等		サポートボタン、ズームボタン、 メールボタン、インターネットボタン、 メニューボタン、音量調節ボタン搭載	サポートボタン、メールボタン デジタル TV ボタン、チャンネルボタン、 音量調節ボタン搭載	
We	b カメラ		-	-	
\ ₂	LAN			-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 13}	
通信機能	無線 LAN 注 14	規格	IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、 IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 16}	IEEE802.11b 準拠、 IEEE802.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 16}	
		内蔵アンテナ		ノティ方式	
Fel	iCa ポート		あ	b	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.126) をご覧ください。

	製品名称		名称	FMV-BIBLO NF/A70	FMV-BIBLO NF/A55D		
	テレビ	地上デ	ジタル ^{注 18}	-	受信チャンネル:000 ~ 999ch		
テレ	チュ・	チ BS デジタル		-	-		
ビ機能	ナー	110度	まCS デジタル	-	-		
130	録画	那式 ^注	19	-	MPEG2 (ハードエンコード)		
	高匯	1質化機	能	_	3 次元 Y/C 分離		
	B-C	CAS カー	-ドスロット	_	あり		
	Exp	oressCa	ard	×1ス (ExpressCard/34モジュール、Ex	ロット pressCard/54モジュール対応) ^{注20}		
		カード		PC Card Standard 準拠 Type I /	/ Ⅱ× 1 スロット(CardBus 対応)		
	チ スD-	・ ピクチ・	ーカード/ ティック/ ャーカード ^{注21}	×12	ロット		
イン	ビラ	ゴオ出力	プレイ/	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	/×1/Sビデオ×1 (NTSC出力)		
ター		B 注 22		USB2.0 準拠× 5(右	5側面× 1、背面× 4)		
-	IEE	E1394	(DV) ^{注23}	4ピン× 1 (S400)			
I	LAI	V		RJ-45 × 1			
ース	ビデオ入力			-			
	テレビアンテナ入力		テナ入力	ミニジャック× 1 (標準添付のアンテナ変換ケーブルを使用)			
	オーディオ			ヘッドホン:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック、 (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)/ マイク:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上 (DC)2kΩ 以上)			
	状態	表示		LED			
電源	原供約	含方式	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V (4.22A)	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V (3.16A)		
			バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh			
		J稼働時 測定法	間 1.0 ^{注24})	約 1.9 時間	約 1.2 時間		
	バッテリ充電時間 ^{注 25}			約 2.0) 時間		
		J注 26		約 22W /約 71W	約31W/約62W		
I.	省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 27}		く 効率 ^{注 27}	I区分 0.00029 (AAA) ^{注28}	I区分 0.00078 (AA) ^{注 28}		
外刑	杉寸法	注注30		W360.0 × D265.0 × H33.	5 ~ 38.2 mm(突起部含まず)		
質量	質量注31			約 2.9kg	約 3.0kg		
盗業	盗難防止用ロック取り付け穴		ク取り付け穴	あ	b		
温源	温湿度条件			温度5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 −10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
	プレインストール OS			Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)			
サデ	t'− ŀ	~OS ^注	29	Windows Vista Ultimate 正規版、Wi	indows Vista Home Premium 正規版		

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.126)をご覧ください。

			FMV-BIBLO NF/A75ND			
即爆	名称	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8100 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8300 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T9300 を 選択した場合		
CPU注1注2★	•	インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー T8100	インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー T8300	インテル® Core TM 2 Duo プロセッサー T9300		
	,	2.10GHz	2.40GHz	2.50GHz		
キャッシュメモ	IJ	1 次:32KB 命令× 2 2次:3MB	+ 32KB データ× 2、 (CPU 内蔵)	1 次:32KB 命令×2+ 32KB データ×2、2次: 6MB (CPU 内蔵)		
チップセット		モバイル イ	ンテル® GM965 Express ヲ	ニ ップセット		
システム・バス			800MHz			
メインメモリ★		標準 2GB (PC2-5300 DDI	(1GB×2)/標準 4GB(2 R2 SDRAM DIMM)ECC な	2GB × 2) し 最大 4GB ^{注 4}		
メモリスロット			× 2(空きスロットなし)			
インテル®ター			_			
グラフィック アクセラレー) -タ		チップセットに内蔵			
ビデオメモリ	J		384MB(メインメモリと共用			
表 示 機 液晶ディスプ	プレイ ^{注 6} ★	高色純度・超高輝原	5.4 型ワイド TFT カラー 128 (スーパーファイン液晶)/ 麦・低反射・広視野角 15.4 型 DO ドット(スーパーファイン	ワイド TFT カラー		
解像度/発色	_{色数注7}	液晶ディスプレイ表示:1280 × 800 ドット/ 1677 万色 外部ディスプレイ表示:最大 1920 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色				
フロッピーディ	スクドライブ ^{注8}	FDD ユニット(USB)(別売)				
ハードディスク		約 120GB /約 160GB /約 250GB (Serial ATA/150) 注 10				
CD/DVD ドラ		スーパーマルチドライブ				
オーディオコオ	コントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック				
ア ア イ	生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能				
オ MIDI 再生機	能	OS 標準機能にてサポート				
能 スピーカー			ステレオスピーカー内蔵			
マイク キーボード		ー 日本語キーボード(キーピッチ約 18mm[テンキー部除く]、 キーストローク約 3mm、103 キー、JIS 配列準拠)(テンキー付)				
ポインティング	デバイス★	フラットポイント ご購入時の選択によっては、USB マウスが添付されます。				
指紋センサー		スライド式/スクロール機能あり				
リモコン		リモコン標準添付				
ワンタッチボタン / TV・DVD 操作ボタン等		サポートボタン、メールボタン、デジタル TV ボタン、チャンネルボタン、 音量調節ボタン搭載				
Web カメラ		_				
LAN			1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 13} なし/ IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、			
通 信 無線LAN★ 注 14注 15	規格	IEEE 8 IEEE 802.11a(J52 IEEE 802.11g 準拠、	02.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) 2/W52/W53/W56)準拠、 IEEE 802.11n ドラフト準 _打	注 16 / IEEE 802.1 1 b 準拠、 処(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 16}		
	内蔵アンテナ	7	なし/ダイバーシティ方式 ^{注 1.7}	7		
FeliCa ポート			あり			

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.126)をご覧ください。

				FMV-BIBLO NF/A75ND			
	SKIII 1910		インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8100 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8300 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T9300 を 選択した場合		
	テ レ 地上デジタル ^{注 18} ビ		\$	を信チャンネル:000 ~ 9990	ch		
テレ	チュー	BS デジタル		_			
ビ機能	ナー	110度 CS デジタル		_			
HE	録	画形式 ^{注 19}		MPEG2 (ハードエンコード)			
		画質化機能		3 次元 Y/C 分離			
	B-0	CAS カードスロット		あり			
		pressCard		× 1 スロット ジュール、ExpressCard/54			
		こカード	PC Card Standard	準拠 Type I / Ⅱ× l スロッ	ト (CardBus 対応)		
	xD) メモリー カード/ モリースティック/)- ピクチャーカード ^{注 21}		×1スロット			
インタ	ビ	部ディスプレイ/ デオ出力	アナログ RGB ミニ [)-SUB 15 ピン× 1 ∕ S ビデ	オ× 1(NTSC 出力)		
		SB ^{注 22}	USB2	1.0 準拠×5 (右側面× 1、背面	面× 4)		
フ	_	EE1394 (DV) ^{注23}	4 ピン× 1 (S400)				
I	LA		RJ-45 × 1				
ス	ビデオ入力		~-:\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ー ニュジャック× 1 (標準添付のアンテナ変換ケーブルを使用)			
	ナレ	レビアンテナ入力	ミニジャックメ T (標準添回のアファア 変換ケーブルを使用) ヘッドホン: ø 3.5mm ステレオ・ミニジャック、				
	オ -	ーディオ	(出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) /				
	,,	J 13	マイク:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)				
	状態	態表示		LED			
電流	原供	AC アダプタ 給方式	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)				
11"	=	バッテリ		内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh スーパーファイン液晶を選択した場合:約 1.7 時間/			
(J	EIT/	A 測定法 1.0 ^{注 24})		アイフ液晶を選択した場合・科 イン DX II液晶を選択した場合			
バ	ッテ	·リ充電時間 ^{注 25}		約 2.0 時間			
消	費電	力 ^{注 26}		イン液晶を選択した場合:約 2. ˙DX Ⅱ液晶を選択した場合:約			
省:	エネネル	:法に基づく ·ギー消費効率 ^{注 27}	スーパーファイン液晶を 選択した場合: I 区分 0.00032 (AAA) ^{注28} / スーパーファイン DX II 液 晶を選択した場合: I 区分 0.00038 (AAA) ^{注28}	スーパーファイン DX II 液 晶を選択した場合:I 区分	スーパーファイン液晶を 選択した場合:I区分 0.00027 (AAA) ^{注28} / スーパーファイン DX II 液 晶を選択した場合:I区分 0.00032 (AAA) ^{注28}		
外	杉寸	法注 30	0.00038 (AAA) ^{注28} 0.00033 (AAA) ^{注28} 0.00032 (AAA) ^{注28} W360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm (突起部含まず)				
	レ <u>ュ</u> 量注		スーパーフ	W300.0 × D203.0 × R33.3 ~ 36.2 Hill (失起的含ます) スーパーファイン液晶を選択した場合:約 2.9kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 3.0kg			
盗	難防	近用ロック取り付け穴		<u>あり</u>			
温	显度	条件	温度 5 ~ 35℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 −10 ~ 60℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
プ	レイ	ンストール OS		a Home Premium 正規版(D			
サ	ポー	-ト0S ^{注29}	Windows Vista Ultima	ate 正規版、Windows Vista	Home Premium 正規版		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.126)をご覧ください。

				FMV-BIBLO NF/A70N			
	製品名	各称	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8100 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8300 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T9300 を 選択した場合		
CF	CPU ^{注1注2} ★		インテル [®] Core [™] 2 Duo プロセッサー T8100 2.10GHz	インテル [®] Core [™] 2 Duo プロセッサー T8300 2.40GHz	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T9300 2.50GHz		
+-	ャッシュメモリ	J		+ 32KB データ× 2、 (CPU 内蔵)	1 次:32KB 命令×2+ 32KB データ×2、2次: 6MB (CPU 内蔵)		
チ:	ップセット		モバイル イ	ンテル® GM965 Express ヲ	・ップセット		
シス	ステム・バス			800MHz			
Х-	インメモリ★		標準 2GB (PC2-5300 DDI	(1GB×2)/標準 4GB(2 R2 SDRAM DIMM)ECC な	2GB × 2) し 最大 4GB ^{注 4}		
_	Eリスロット			× 2(空きスロットなし)			
イン		ボ・メモリー★		なし/1GB			
	グラフィック アクセラレー	-タ		チップセットに内蔵			
_	ビデオメモリ			384MB(メインメモリと共用			
表示機能	液晶ディスプ	プレイ ^{注 6} ★	高色純度·超高輝度	5.4 型ワイド TFT カラー 128 (スーパーファイン液晶)∕ ₹・低反射・広視野角 15.4 型 30 ドット(スーパーファイン	型ワイド TFT カラー		
	解像度/発色		外部ディスプレイ表	イ表示:1280 ×800 ドット/ 1677 万色 〒: 最大1920 ×1200 ドット/最大1677 万色 スプレイの同時表示:1280 ×768 ドット/ 1677 万色			
		スクドライブ ^{注8}	FDD ユニット(USB)(別売)				
		ヾライブ ^{注9} ★	約 120GB /約 160GB /約 250GB (Serial ATA/150) 注 10				
CE)/DVD ドライ		スーパーマルチドライブ				
オ	オーディオコ	ントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック				
ーディ	PCM 録音再	生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能				
オ	MIDI 再生機能	能	OS 標準機能にてサポート				
機能	スピーカー	スピーカーステレオスピーカー内蔵					
	マイク★			し/モノラルデジタルマイク内			
+-	ーボード★			・チ約18mm [テンキー部除く キー、JIS配列準拠)(テンキ・			
ポ-	インティングラ	デバイス		フラットポイント 択によっては、USB マウスが			
	紋センサー		7	スライド式/スクロール機能あ	b		
	リモコン				1 1865		
	ワンタッチボタン / TV・DVD 操作ボタン等		サポートボタン、ズームボタン、メールボタン、 インターネットボタン、メニューボタン、音量調節ボタン搭載				
W∈	Web カメラ★			/内蔵(有効画素数 約 130 万			
泽	LAN			T / 100BASE-TX / 10BAS			
通信機能	無線 LAN ★ 注 14注 15	規格	IEEE 802.11a (J52 IEEE 802.11g 準拠、	J52/W52/W53/W56)準排 O2.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) 2/W52/W53/W56)準拠、 IEEE 802.11n ドラフト準排	注 16 / IEEE 802.1 1 b 準拠、 処(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 16}		
1		内蔵アンテナ	7	なし/ダイバーシティ方式 ^{注 17}	7		
Fe	FeliCa ポート			あり			

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.126)をご覧ください。

				FMV-BIBLO NF/A70N				
escuu 1110.			インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8100 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T8300 を 選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T9300 を 選択した場合			
	テレビ	地上デジタル ^{注 18}		_				
テ	チ	BS デジタル		_				
レビ機	ユーナー	110度CSデジタル		-				
能	録画	形式 ^{注 19}		_				
	高画館	質化機能		_				
	B-CA	AS カードスロット		_				
	·	essCard	(ExpressCard/34 T	× 1 スロット ジュール、ExpressCard/54	モジュール対応) ^{注 20}			
		ケード	PC Card Standard	準拠 Type Ⅰ / Ⅱ× 1 スロッ	・ト(CardBus 対応)			
	XŦ	メモリーカード/ リースティック/ ピクチャーカード ^{注21}		×1スロット				
イン	外部: ビデ:	ディスプレイ/ オ出力	アナログ RGB ミニロ)-SUB 15 ピン× 1 / S ビテ	オ× 1(NTSC 出力)			
ター	USB	注22	USB2	USB2.0 準拠× 5(右側面× 1、背面× 4)				
	IEEE	1394 (DV) ^{注23}	4ピン× 1 (S400)					
I	LAN		RJ-45 × 1					
	ビデオ入力		-					
ス	テレビアンテナ入力			-				
	オー	ディオ	ヘッドホン:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック、 (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク:φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)					
	状態:	表示		LED				
em.)	西州公	AC アダプタ	入力 AC1(入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)				
电》	原供給:	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh					
(JI	EITA 🧎	稼働時間 則定法 1.0 ^{注 24})	スーパーファイン液晶を選択した場合:約 1.9 時間∕ スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 1.7 時間					
パ	ッテリ	充電時間 ^{注 25}		約 2.0 時間				
消	費電力	注 26	スーパーファイン	イン液晶を選択した場合:約 2 	5 26W /約 75W			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 27}			選択した場合:1区分 0.00029 (AAA) ^{注28} /	0.00029 (AAA) 注28 / 0.00025 (AAA) 注28 / 0.00024 (AAA) 注28 / スーパーファイン DX II 液 晶を選択した場合: I 区分 晶を選択した場合: I 区分 晶を選択した場合: I 区分				
外Ŧ	形寸法 ³	注 30	W360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm(突起部含まず)					
質量	量注31			スーパーファイン液晶を選択した場合:約 2.9kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 3.0kg				
盗類	盗難防止用ロック取り付け穴			あり				
温剂	显度条	件	温度 5 ~ 35℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 −10 ~ 60℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)					
		ストール OS	Windows Vista	a Home Premium 正規版(D	irectX 10 対応)			
サア	ポート	OS ^{注29}	Windows Vista Ultima	ate 正規版、Windows Vista	Home Premium 正規版			

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
注記については、「仕様一覧の注記について」(・◆ P.126)をご覧ください。

-覧の注記について

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 無線 LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠)搭載 機種の場合、インテル[®] Centrino[®] プロセッサー・テクノロジー搭載になります。 注2
- ・PC2-5300 DDR2 SDRAM も使用できますが、PC2-4200 DDR2 SDRAM として動作します。同一容量の 推奨増設メモリを 2 枚搭載した場合には、デュアルチャネル対応になります。 注3
- 注4 ・装置構成によっては、最大メモリ容量にするために、メモリスロットにあらかじめ搭載済のメモリを取り外して、 別売の増設メモリを取り付ける必要があります。
 - ・システムの画面上ではメモリ容量が 4.00GB と表示されても、OS が使用可能な領域は最大約 3GB になります。 なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
 - ・同一容量の推奨増設メモリを2枚搭載した場合には、デュアルチャネル対応になります。
- Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量 注5 が最大設定まで変化します。
- 注6 ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯す るドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応 するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障 ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温 度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承くだ さい。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。 この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧 めします。
 - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。

なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。

- 注7 グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能 によって、擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解 像度をサポートしている必要があります。
- プロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD(1.44MB, 1.2MB)と 2DD(720KB)です。なお、1.44MB 注8 以外のフォーマットはできません。
- 容量は、1MB=1000² byte、1GB=1000³ byte 換算値です。 注9
- このパソコンは Windows RE 領域に約 1GB の領域が占有されています。また、リカバリ領域に、約 12GB の領 注 10 域が占有されています。そのため、「コンピュータ」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 13GB 少なく表示されます。

なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」 が正常に動作しなくなります。ご了承ください。

- 注 11 ドライブの主な仕様は次の通りです。
 - ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
 - ・書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。
 - ・書き込み/書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合がありま す。
 - ・読み出し、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

スーパーマルチドライブ

CD/DVD	読み出し速度(最大)	書き込み/書き換え速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-R	8 倍速	書込 8 倍速
DVD-R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD-RW	6 倍速	書換 6 倍速
DVD+R	8 倍速	書込 8 倍速
DVD+R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8 倍速	書換 8 倍速
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)

- 注 12 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 13 · 1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境 により変化します。
 - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したハブが必要となります。また、LAN ケーブルに は、1000BASE-T に対応したエンハンスドカテゴリ 5(カテゴリ 5E)以上の LAN ケーブルを使用してください。

- - → 「無線 LAN の仕様」
- 注 15 無線 LAN (IEEE802.11n ドラフト準拠) を選択した場合は、IEEE802.11n ドラフト 2.0 にも準拠しています。
- 注 16 Wi-Fi[®] 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance[®]」の相互接続性テストに合格している ことを示します。
- 注 17 ドラフト準拠の無線 LAN を選択した場合で、IEEE802.11n ドラフト準拠を使用したときは、MIMO 方式にもなります。
- 注 18 ・ペイパービューのチャンネルはサポートしていません。
 - ・同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- 注 19 ・テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用ください。
 - ・ビデオなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。
 - ・ビデオ出力(S ビデオ)端子に機器を接続していない場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することができます。ビデオ出力(S ビデオ)端子に機器を接続している場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することはできません。
- 注 20 ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。
- 注 21 · SD メモリーカード、メモリースティックや xD- ピクチャーカードの同時使用はできません。
 - ・すべてのSDメモリーカード、メモリースティックやxD-ピクチャーカードの動作を保証するものではありません。
 - ・メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo などのメモリースティックでは、マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
 - ・SDメモリーカード、miniSDカード、microSDカードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。
 - ・マルチメディアカード (MMC) やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
 - · SDIO カードには対応していません。
 - ・miniSD カード、microSD カード、メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてからお使いください。
 - ・2GBを超えるSDメモリーカードには対応していません。2GBを超える場合は、SDHCカードをお使いください。
- 注 22 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注23 すべての IEEE 1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 25 電源 OFF またはスリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注 26 ・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/ 最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1.0W 以下です。なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 27 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 28 ・ 2007 年度基準で表示しています。
 - ・カッコ内のアルファベットは、「A は 100%以上 200%未満、AA は 200%以上 500%未満、AAA は 500% 以上」の省エネルギー基準達成率であることを示しています。
- 注 29 日本語 32 ビット版。
- 注30 マイジャケ装着時の外形寸法は、次の通りです。
 - W361.8mm × D265.0mm × H34.5mm ~ 39.5mm (突起部含まず)
- 注31 マイジャケ装着時の質量は、約140g増加します。

その他の仕様

リモコン

テレビチューナー搭載機種のみ

通信方式		赤外線方式
使用可能距離		3m
乾電池の寿命の目安		約6ヶ月(乾電池使用時)
使用可能範囲	水平	右:約30°/左:約30°
	垂直	上:約30°/下:約30°
使用電池		単4形乾電池2本

インテル (R) ターボ・メモリー

インテル (R) ターボ・メモリー搭載機種のみ

このパソコンには、「インテル (R) ターボ・メモリー」を搭載しています。
「インテル (R) ターボ・メモリー」は「Windows ReadyBoost [ウィンドウズ レディブースト]」
と「Windows ReadyDrive [ウィンドウズ レディドライブ]」に対応しており、これまでハード
ディスクに読み書きしていたデータの一部を、より高速な「インテル (R) ターボ・メモリー」に
読み書きすることにより、パソコンの動作速度を向上することができます。

Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ

このパソコンには、「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定を自動的に調整できる「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」がインストールされています。

次のような場合、パソコンが起動してからしばらくすると、「Intel(R) Turbo Memory 自動調整 ユーティリティ」ウィンドウが表示されることがあります。

- マイリカバリなどを使って、ハードディスクの内容を復元した直後のパソコン起動時
- [Intel(R) Turbo Memory Console] でチェックボックスの状態を変更した直後のパソコン起動時

「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウが表示されたときは、「インテル(R) ターボ・メモリー」の調整が必要です。次のように操作し、最適な状態にしてください。 「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」による「インテル (R) ターボ・メモリー」の調整には、調整後の再起動が必要な場合と、再起動が必要で無い場合の2種類があり、それぞれのウィンドウが表示された場合により操作手順が若干異なります。

¶ 「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウで ■ 「OK」をクリックします。

再起動が必要な調整の場合は、CD/DVDドライブのトレーが、自動的に少し飛び出します。「OK」をクリックした後に「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「続行」をクリックしてください。



(画面は再起動が必要な場合の例です)

2「設定を調整中です。暫くお待ちください。」と表示された場合は、そのままお待ちください。表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

設定の調整には、数分程度かかります。



了「Intel(R) Turbo Memory の設定を最適な状態に調整しました」と表示されたら「OK」をクリックします。

「再起動する必要があります」というメッセージが表示されている場合は、「OK」をクリックするとパソコンが再起動します。

「再起動する必要があります」というメッセージが表示されない場合は、再起動の必要はありません。



以上で「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定が最適な状態になりました。

重要「コンピュータ」に「NVCACHE」ドライブが表示された場合

パソコンを再起動し、「インテル(R)ターボメモリー」の設定を調整してください。 パソコンを再起動するには

「電源を切る」(・◆P.29) の手順をから行い、手順で「再起動」をクリックします。

重 要「NVCACHE」ドライブには、データを書き込まないでください

「NVCACHE」ドライブは、パソコンの動作速度を向上するために使用される専用の領域です。お客 様が書き込んだデータは保証されません。

「ディスク領域不足」というメッセージが画面右下の通知領域に表示された場合

[NVCACHE] ドライブのディスクの空き容量が少なくなっていると通知されることがあります。パ ソコンを再起動し、再起動後に表示される「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティーウィ ンドウで、「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定を調整し、最適な状態にしてください。

索引

A	P
AC アダプタ -接続する	PC カードスロット16 PC カード取り出しボタン16
В	S
Back Space キー	Scroll Lock ランプ. 20 SD メモリーカード. 56 Shift キー. 19
С	U
Caps Lock キー	USB コネクタ
CD/DVD 取り出しボタン15	W
D	Web カメラ12, 90
DC-IN コネクタ	X xD- ピクチャーカード56
DVD ボタン	あ行
Enter キー	アンテナ
F	か行
FeliCa ポート	カーソルキー19 外部ディスプレイコネクタ17
I	各部名称9 -キーボード19
IEEE1394 (DV) 端子16	クリック40
L	さ行
_ LAN コネクタ	サポートボタン
M	指紋センサーについての注意79 指紋認証71
Media Center ボタン	仕様 -パソコン本体118 状態表示 LED10, 12, 20
N	数字ボタン
Num Lk キー	スーパーマルチドライブ
	ハン フ . 1

操作ボタン
た行 ダイレクト・メモリースロット 16 タップ 40 ダブルクリック 41 チャンネルボタン 11 ディスクアクセスランプ 20 デジタル TV ボタン 11 デジタルカメラ 94 デジタルマイク 12 テレビ 59 テレビボタン 21 テンキー 19 電源 26 一切る 29 一切れない場合 30 電源ボタン 10, 12 電源ランプ 20 盗難防止用ロック取り付け穴 17
 金無的正用ロック取り付けべ 17 ドラッグ 41 な行 内蔵無線 LAN アンテナ 14 ネットテレビボタン 21
は行 排気孔
ま行 マイク端子 10, 12 マイジャケ 14, 105 マウスポインタを移動させる 40 無線 LAN アンテナ 14 無線 LAN 機能 83 メールボタン 11 メモリ 97 メモリーカード 55 メモリースティック 56 メモリスロット 18

ら行	
ラッチ	10, 12
リモコン受光部	10
わ行	
ワイヤレススイッチ	10, 12
ワンタッチボタン	11

FMV-BIBLO NF/A75D, NF/A75ND, NF/A75, NF/A70, NF/A70N, NF/A55D

FMV取扱ガイド

B5FJ-7131-01-02

発 行 日 2008年4月 発行責任 富士通株式会社


〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。



FMVユーザーズクラブAzbyClub (登録・年会費無料)

FUJITSU





本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の 審査基準(2007年度版)を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp を ご覧ください。



大豆インキで印刷しています。



T4988618594509